

Sistema di sicurezza modulare PNOZmulti Applicazioni speciali



Supporto alla progettazione





Introduzione	1.0
Descrizione generale	1.1
Comunicazione con moduli fieldbus	2.0
Nozioni fondamentali	2.1
PNOZ mc3p PNOZ mc8p	2.2
PNOZ mc6p tramite SDO	2.3
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP	2.4
Interfaccia diagnostica	3.0
Introduzione	3.1
Descrizione generale	3.2
Uso previsto	3.3
Scambio di dati	3.4
Requisiti	3.5
Gestione degli errori	3.6
Muting	4.0
Introduzione	4.1
Avvertenze di sicurezza	4.2
Configurazione	4.3
Modi operativi	4.4
Tappeto di sicurezza	5.0
Tappeto di sicurezza	5.1

Indice





Introduzione

Indice	Pag.
Introduzione	1.1-1





Introduzione

Descrizione generale

La guida per la progettazione "Applicazioni speciali" è un supplemento al catalogo tecnico PNOZmulti.

La guida per la progettazione è suddivisa nei seguenti capitoli:

1 Introduzione

L'introduzione consente di familiarizzare con il contenuto, la struttura e le particolari procedure di questo manuale.

2 Comunicazione con moduli fieldbus

Questo capitolo descrive le opzioni di comunicazione con i moduli fieldbus.

3 Interfaccia di diagnostica

Questo capitolo illustra le opzioni di comunicazione con l'interfaccia diagnostica seriale (RS 232) dei dispositivi base del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti.

4 Muting

Questo capitolo descrive la funzione muting con il PNOZmulti. Contiene le informazioni necessarie alla configurazione e al collegamento degli apparecchi PNOZmulti.

5 Tappeto di protezione

Questo capitolo contiene le informazioni necessarie alla configurazione e al collegamento degli apparecchi PNOZmulti.

Legenda dei simboli

Le informazioni di particolare importanza contenute in queste istruzioni per l'uso sono contrassegnate con i seguenti simboli:



PERICOLO!

Questa avvertenza deve essere assolutamente rispettata! Essa avverte che incombe un pericolo immediato che può provocare gravi lesioni alle persone o la morte e prescrive le misure precauzionali che occorre mettere in atto.



AVVERTENZA!

Questa avvertenza deve essere assolutamente rispettata! Segnala situazioni pericolose che possono causare infortuni gravi e la morte e indica quali misure preventive adottare.



ATTENZIONE!

Segnala una fonte di pericolo che può causare infortuni lievi o danni agli oggetti e indica adeguate misure preventive da adottare.



IMPORTANTE

Descrive situazioni in cui il prodotto o i dispositivi potrebbero subire danni e indica adeguate misure preventive da adottare.



INFORMAZIONE

Fornisce consigli per l'applicazione ed informazioni sulle caratteristiche particolari. Vengono inoltre contrassegnati i punti particolarmente importanti del testo.



Introduzione

Descrizione generale



Comunicazione con moduli fieldbus

Indice	Pag.
Comunicazione con moduli fieldbus	
Nozioni fondamentali	2.1-1
PNOZ mc3p PNOZ mc8p	2.2-1
PNOZ mc6p tramite SDO	2.3-1
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP	2.4-1





Comunicazione con i moduli fieldbus

Nozioni fondamentali

Comunicazione con i fieldbus

Per la comunicazione tramite i fieldbus per il campo di ingresso ed uscita sono riservati rispettivamente 20 byte, aggiornati ogni 15 ms circa. Il master può trasmettere 20 byte al PNOZmulti e ricevere 20 byte dal PNOZmulti. Il master può elaborare le informazioni sotto forma di byte, word o doppie word.

• Dati in ingresso (al PNOZmulti)

Doppia word	Word	Byte	Contenuto
0	0	0	Stato degli — ingressi —
0	1	2	<u> </u>
		3	riservato
	2	4	N. tabella
1	_	5	N. segmento
'	3	6	riservato
	1 "	7	riservato
	2 4 5	8	riservato
2		9	riservato
2		10	riservato
		11	riservato
	6		riservato
3	U	13	riservato
3	7	14	riservato
	′	15	riservato
	8	16	riservato
4		17	riservato
-	9	18	riservato
	9	19	riservato

• Dati in uscita (dal PNOZmulti)

Doppia word	Word	Byte	Contenuto
	0	0	— Stato delle —
0		1	uscite —
0	1	2	
	Ι'	3	Stato del LED
	2	4	N. tabella
1	~	5	N. segmento
'	3	6	Byte segmento 0
	١٥	7	Byte segmento 1
2	5	8	
		9	
		10	
		11	
	6	12	
3	Ů	13	
	7	14	
		15	
	8	16	
4		17	
	9	18	Byte segmento 12
		19	riservato

Nota sul PNOZ mc6p (CANopen)

I dati in uscita del PNOZmulti sono archiviati nel seguente modo:

Byte	Object Index (hex)	Sub- index (hex)	PDO	COB-ID
0	2000	1		
1	2000	2		
2	2000	3		180
3	2000	4	TPDO 1	+ node
4	2000	5	11 00 1	address
5	2000	6		
6	2000	7		
7	2000	8		
8	2000	9		
9	2000	Α		
10	2000	В		000
11	2000	С	TPDO 2	280 + node
12	2000	D	111002	address
13	2000	Е		addicss
14	2000	F		
15	2000	10		
16	2000	11		1C0
17	2000	12	TPDO 3	+ node
18	2000	13	50 0	address
19	2000	14		

I dati in ingresso del PNOZmulti sono archiviati nel seguente modo:

Byte	Object Index (hex)	Sub- index (hex)	PDO	COB-ID
0	2100	1		
1	2100	2		
2	2100	3		200
3	2100	4	RPDO 1	+ node
4	2100	5	111 00 1	address
5	2100	6		
6	2100	7		
7	2100	8		
8	2100	9		
9	2100	Α		
10	2100	В		200
11	2100	C	RPDO 2	300 + node
12	2100	D	NPDO 2	address
13	2100	E F		uddi 033
14	2100	F		
15	2100	10		
16	2100	11		240
17	2100	12	RPDO 3	+ node
18	2100	13	50 0	address
19	2100	14		

Significato:

TPDO Transmit Process Data

Object

RPDO Receive Process Data

Object

COB-ID Communication Object

Identifier

Lo stato corrente delle uscite configurate per il fieldbus e dei LED sono sempre archiviate nei byte 0 ... byte 3. Tutte le altre informazioni sono archiviate in tabelle diverse.

Configurazione di byte 0 ... byte 3:

• Campo di ingresso Gli ingressi vengono definiti nel master e trasmessi al PNOZmulti. Ad ogni ingresso è assegnato un numero, ad esempio l'ingresso bit 4 di byte 1 ha il numero i12.

0 i7 i6 i5 i4 i3		i1	iΩ
			10
1 i15 i14 i13 i12 i11			i8
2 i23 i22 i21 i20 i19	i18	i17	i16

Campo di uscita
 Le uscite vengono definite nel
 PNOZmulti Config. Ad ogni uscita
 viene assegnato un numero, ad es.
 o0, o5... Lo stato dell'uscita o0 viene
 archiviato in bit 0 di byte 0, lo stato
 dell'uscita o5 in bit 5 di byte 0 e via
 dicendo.

Byte								
0	о7	06	05	04	о3	о2	01	о0
1	o15	o14	o13	012	o11	o10	о9	08
2	023	o22	o21	o20	o19	o18	o17	o16
2	o23	o22	o21	o20	o19	o18	o17	016



Comunicazione con i moduli fieldbus

Nozioni fondamentali

Gli stati del LED vengono archiviati in byte 3 (soltanto campo di uscita):

Bit 0 = 1: II LED OFAULT si illumina oppure lampeggia
Bit 1 = 1: II LED IFAULT si illumina oppure lampeggia

Bit 2 = 1: II LED FAULT si illumina


o lampeggia

Bit 3 = 1: II LED DIAG si illumina Bit 4 = 1: II LED RUN si illumina Bit 5 = 1: se la comunicazione del PNOZmulti con il fieldbus

funziona


Bit 6: riservato Bit 7: riservato

Configurazione di byte 4 ... byte 18



Ogni tabella è composta da uno o più segmenti. Ogni segmento è composto da 13 byte. Esistono 8 tabelle, a configurazione fissa.

Il master richiede i dati richiesti indicando il numero di tabella e di segmento. Lo slave (ad es. il PNOZ mc3p) ripete i due numeri e trasmette i dati richiesti. Se vengono richiesti dati non disponibili, lo slave al posto del numero di segmento trasmette il messaggio di errore "FF". I segmenti possono essere richiesti in qualsiasi sequenza.






Comunicazione con i moduli fieldbus Nozioni fondamentali

Esempio 1:

il master richiede il segmento 5 della tabella 2. Il modulo fieldbus ripete i due dati e trasmette il segmento 5. I dati quindi vengono trasmessi dal segmento 8 alla tabella 2.






Comunicazione con i moduli fieldbus Nozioni fondamentali

Esempio 2:

il master richiede il segmento 8 della tabella 2. Il modulo fieldbus ripete i due dati e trasmette il segmento 8. Quindi il master richiede il segmento 25 della tabella 5. Poiché in questa tabella non esiste un segmento 25, lo slave segnala un errore ed invia "FF" indietro.





Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Assegnazione delle tabelle

Esistono in totale 6 tabelle con i

seguenti contenuti:

Tabella 1: configurazione

Tabella 2: riservato

Tabella 3: stato degli ingressi Tabella 4: stato delle uscite Tabella 5: stato del LED Tabella 6: riservato

Tabella 7: word di diagnostica Tabella 8: tipi di elementi

Tabella 1

La tabella 1 è composta da 8 segmenti con 13 byte di contenuto ciascuno. Contiene i dati del dispositivo base ed i dati di progetto creati nel PNOZmulti Configurator.

Segmento	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione
	0		Numero prodotto 773 100:
	1	Numero del prodotto	000BCBEC esadecimale
	2	(esadecimale)	byte 0: 00, byte 1: 0B, byte 2: CB, byte 3: EC
	3		
	4		
	5	Versione del dispositivo	Versione dell'apparecchio 20: 14 esadecimale
	6	(esadecimale)	byte 4: 00, byte 5: 00, byte 6: 00, byte 7: 14
0	7		
	8		
	9		Numero di serie 123 456: 0001E240 esa.
	10	Numero di serie (esadecimale)	byte 8: 00, byte 9: 01, byte 10: E2, byte 11: 40
	11		
	12	libero	
	0	Progetto checksum	Checksum A1B2 esa.:
	1	(esadecimale)	byte 0: A1, byte 1: B2
	2	Chipcard checksum	Checksum 3C5A esa.:
	3	(esadecimale)	byte 2: 3C, byte 3: 5A
	4		
	5	Data di creazione del progetto	Data di creazione: 28.11.2003
	6	(esadecimale)	byte 4: 1C, byte 5: 0B, byte 6: 07, byte 7: D3
1	7		
	8		Byte 8: x 10000 esa.
	9	Contatore di ore di esercizio	byte 9: x 100 esa.
	10	(esadecimale)	byte 10: x 1 esa.
			Ore di esercizio: 106786
			byte 8: 01, byte 9: A1, byte 10: 22
			PNOZ m1p: 00
	11	Tipo di dispositivo base	PNOZ mop: 02
		(esadecimale)	PNOZ m2p: 04
	12	libero	libero



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 1, segmento 2 e 3

Segmento	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione	
	0	Dotazione estensione sinistra	Byte 0 8 contiene il codice	esadecimale dei
	1	Dotazione 1ª estensione destra	moduli di espansione:	
	2	Dotazione 2ª estensione destra	PNOZ mi1p:	08
	3	Dotazione 3ª estensione destra	PNOZ mi2p:	38
	4	Dotazione 4ª estensione destra	PNOZ mo1p:	18
	5	Dotazione 5ª estensione destra	PNOZ mo2p:	10
2	6	Dotazione 6ª estensione destra	PNOZ mo3p:	30
	7	Dotazione 7ª estensione destra	PNOZ mo4p:	28
	8	Dotazione 8ª estensione destra	PNOZ mc1p:	20
	9	libero	PNOZ ms1p/PNOZ ms2p:	88
	10	libero	nessun modulo di espansione:	00
	11	libero	espansione sinistra:	
	12	libero	moduli fieldbus PNOZ mc :	30
			Ingressi ed uscite virtuali:	40
	0			
	1	1º carattere		
	2			
	3	2º carattere		
	4		Byte 0 12 del nome del pro-	getto impostato
	5	3° carattere	in PNOZm Config in "Immission	•
3	6		getto"; viene creato in formato	UNICODE, con
	7	4° carattere	rispettivamente 2 byte che co	ntengono il
	8		codice esadecimale dei singo	li caratteri
	9	5° carattere	UNICODE	
	10			
	11	6° carattere		
	12	7° carattere (High-Byte)		



Comunicazione con i moduli fieldbus

PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 1, segmento 4 e 5

Segmento	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione
	0	7° carattere (Low-Byte)	
	1		
	2	8° carattere	
	3		
	4	9° carattere	
	5		
4	6	10° carattere	Nome del progetto byte 13 25
	7		
	8	11º carattere	
	9		
	10	12º carattere	
	11		
	12	13º carattere	
	0		
	1	14° carattere	
	2		
	3	15° carattere	Nome del progetto byte 26 31
	4		
_	5	16° carattere	
5	6	Caratteri finali FF	
	7	Caratteri finali FF	la Caratalla caraca d'accada d
	8	libero	La fine della sequenza di caratteri è indicata da
	9	libero	"FFFF".
	10	libero	
	11	libero	
	12	libero	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 1, segmento 6 e 7

Segmento	Byte	1 1 0			
	0	Giorno	Data dell'ultima modifica del programma sulla		
	1	Mese	chipcard		
	2	Anno	Data di modifica: 28.11.2003		
	3		byte 4: 1C, byte 5: 0B, byte 6: 07, byte 7: D3		
	4	Ora	Ora: 14 ore 25 minuti		
	5	Minuto	byte 4: 0E, byte 5: 19		
6	6	Fuso orario	Fuso orario 1: Byte 6: 01		
	7	riservato			
	8	riservato			
	9	riservato			
	10	riservato			
	11	riservato			
	12	riservato			
	0	Tipo di fieldbus (esadecimale)	Profibus: 0001		
	1		Interbus: 0010		
			Interbus 2M: 0011		
			DeviceNet: 0025		
			CanOpen: 0020		
			CC Link: 0090		
7		Versione software	5 bit per versione, 3 bit per sottonumero		
			versione: 1.2		
	2		Byte 2 0 0 0 0 1 0 1 0		
			1 2		
	3				
		riservato			
	12				



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 3

Questa tabella è composta da un solo segmento. Essa contiene lo stato degli ingressi.

Segmento	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione
	0	I0 I7 dispositivo base	Il sistema di sicurezza è composto da un
	1	18 I15 dispositivo base	dispositivo base ed un modulo PNOZ mi1p.
	2	I16 I19 dispositivo base	Byte 0: 17 16 15 14 13 12 11 10 PNOZ m1p
	3	0	Byte 1: 115 114 113 112 111 110 19 18 PNOZ m1p
	4	0	Byte 2: 0 0 0 0 119 118 117 116 PNOZ m1p
0	5	I0 I7 1° modulo di espansione	Byte 3: 0 0 0 0 0 0 0 0
	6	10 17 2° modulo di espansione	Byte 4: 0 0 0 0 0 0 0 0
	7	10 17 3° modulo di espansione	Byte 5: 17 16 15 14 13 12 11 10 PNOZ mi1p
	8	10 17 4° modulo di espansione	
	9	10 17 5° modulo di espansione	Se su un ingresso è presente un segnale high, il
	10	10 17 6° modulo di espansione	rispettivo bit contiene un "1", se l'ingresso è
	11	10 17 7º modulo di espansione	aperto (segnale low), il bit contiene uno "0".
	12	10 17 8° modulo di espansione	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 4

Questa tabella è composta da 2 segmenti. Essa contiene lo stato delle uscite.

Segmento	Byte			
	0	0	Configurazione dei byte dipendente dal disposi-	
	1	0	tivo: PNOZ m0p, PNOZ m1p, PNOZ m2p	
	2	0	Segmento 0, byte 3:	
	3	O0 O3 del dispositivo base	0 0 1 1 03 02 01 00	
	4	O4 e O5 del dispositivo base	Segmento 0, byte 4:	
	5	O0 O7 1° modulo di espansione	0 0 0 0 0 0 0 05 04	
0	6	O0 O7 2° modulo di espansione	PNOZ mo1p	
	7	O0 O7 3° modulo di espansione	Segmento 0, byte 5 12:	
	8	O0 O7 4° modulo di espansione	0 0 1 1 03 02 01 00	
	9	O0 O7 5° modulo di espansione	Segmento 1, byte 5 12:	
	10	O0 O7 6° modulo di espansione	0 0 0 0 0 0 0 0	
	11	O0 O7 7° modulo di espansione	PNOZ mo2p	
	12	O0 O7 8° modulo di espansione	Segmento 0, byte 5 12:	
	0	0	0 0 0 0 0 0 0 01 00	
	1	0	Segmento 1, byte 5 12:	
	2	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	3	0	PNOZ mo4p	
	4	0	Segmento 0, byte 5 12:	
	5	O8 O15 1º modulo di espansione	0 0 0 0 0 03 02 01 00	
1	6	O8 O15 2° modulo di espansione	Segmento 1, byte 5 12:	
	7	O8 O15 3° modulo di espansione	0 0 0 0 0 0 0 0	
	8	O8 O15 4° modulo di espansione	PNOZ mc1p	
	9	O8 O15 5° modulo di espansione	Segmento 0, byte 5 12:	
	10	O8 O15 6° modulo di espansione	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	
	11	O8 O15 7° modulo di espansione	Segmento 1, byte 5 12:	
	12	O8 O15 8° modulo di espansione	A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8	
			Se su un'uscita è presente un segnale high, il ri-	
			spettivo bit contiene un "1", se l'uscita è aperta	
			(segnale low), il bit contiene uno "0".	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 5

Questa tabella è composta da 3 segmenti. Essa contiene lo stato del LED.

Seg- mento	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione
11101110	0	RUN	
	1	DIAG	
	2	FAULT	
	3	IFAULT	In base allo stato del LED, è presente il seguente
	4	OFAULT	codice esadecimale in byte 0 12:
	5	FAULT 1° modulo di espansione	00 esa.: LED spento
0	6	FAULT 2° modulo di espansione	FF esa.: LED acceso
	7	FAULT 3° modulo di espansione	30 esa.: LED lampeggiante
	8	FAULT 4° modulo di espansione	
	9	FAULT 5° modulo di espansione	
	10	FAULT 6° modulo di espansione	
	11	FAULT 7° modulo di espansione	
	12	FAULT 8° modulo di espansione	
	0	LED I0 I7 dispositivo base	Il sistema di sicurezza è composto da un
	1	LED I8 I15 dispositivo base	dispositivo base ed un modulo PNOZ mi1p.
	2	LED I16 I19 dispositivo base	Byte 0 17 16 15 14 13 12 11 10 disp. base
	3	0	Byte 1 115 114 113 112 111 110 19 18 disp. base
	4	0	Byte 2 0 0 0 0 119 118 117 116 disp. base
	5	LED I0 I7 1° mod. di espansione	Byte 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1	6	LED I0 I7 2° mod. di espansione	Byte 4 0 0 0 0 0 0 0 0
	7	LED I0 I7 3° mod. di espansione	Byte 5 17 16 15 14 13 12 11 10 PNOZ mi1p
	8	LED I0 I7 4° mod. di espansione	
	9	LED I0 I7 5° mod. di espansione	Se il LED lampeggia su un ingresso, il rispettivo bit
	10	LED I0 I7 6° mod. di espansione	contiene un "1", se il LED non lampeggia, il bit
	11	LED I0 I7 7° mod. di espansione	contiene uno "0".
	12	LED I0 I7 8° mod. di espansione	

Seg- mento	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione
	0	LED1: stato fieldbus	Posizione del LED1 LED4:
	1	LED2: stato fieldbus	
	2	LED3: stato fieldbus	PNOZ mc
	3	LED4: stato fieldbus	LED3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	4	libero	pilz
	5	libero	راکانگ
2	6	libero	
	7	libero	LED spento 0 0 0 0 0 0 0 0
	8	libero	LED verde 0 0 0 0 0 0 1
	9	libero	LED rosso 0 0 0 0 0 1 0
	10	libero	Le funzioni dei LED sono descritte nel rispettivo
	11	libero	manuale d'istruzioni.
	12	libero	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 7 e 8

Requisiti del sistema

La comunicazione con i moduli fieldbus può avvenire soltanto con i dispositivi a partire dal numero di versione indicato:

- PNOZ mc.. dalla versione 1.0
- PNOZ m0p dalla versione 1.0
- PNOZ m1p dalla Versione 4.0
- PNOZ m2p dalla versione 1.0

Tabella 7

Questa tabella è composta da 20 segmenti. Essa contiene le informazioni relative agli elementi nel Configurator e la word di diagnostica.

Seg- mento		Contenuto	Esempio/spiegazione
	0	Numero degli elementi che posso-	
		no memorizzare uno stato.	
	1	riservato	
	2	riservato	
	3	riservato	
	4	riservato	
0	5	riservato	
	6	riservato	
	7	riservato	
	8	riservato	
	9	riservato	
	10	riservato	
	11	riservato	
	12	riservato	
	0	ID elemento = 1 8	Ad ogni elemento nel PNOZmulti Configurator
	1	ID elemento = 9 16	viene assegnata una ID. Se l'uscita dell'elemento
	2	ID elemento = 17 24	diventa = 0 (nessuna abilitazione), viene impostato
	3	ID elemento = 25 32	il rispettivo bit.
	4	ID elemento = 33 40	ID elemento
1	5	ID elemento = 41 48	Byte 0 8 7 6 4 4 3 2 1
	6	ID elemento = 49 56	Byte 1 16 15 14 13 12 11 10 9
	7	ID elemento = 57 64	Byte 2 24 23 22 21 20 19 18 17
	8	ID elemento = 65 72]
	9	ID elemento = 73 80	Byte 10 88 87 86 85 84 83 82 81
	10	ID elemento = 81 88	Byte 11 96 95 94 93 92 91 90 89
	11	ID elemento = 89 96	Byte 12 100 99 98 97
	12	ID elemento = 97 100	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 7, segmento da 2 a 4

Seg-	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione		
mento					
	0	riservato			
	1	riservato			
	2	riservato			
	3	riservato			
	4	riservato			
2	5	riservato			
	6	riservato			
	7	riservato			
	8	riservato			
	9	riservato			
	10	riservato			
	11	riservato			
	12	riservato			
	0, 1	Nord di diagnostica. ID elemento = 1 La word di diagnostica viene visualizzata n			
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 2	PNOZmulti Configurator (vedere il capitolo 2.8.1,		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 3	Funzionamento e diagnostica errori e la Guida		
3	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 4	Online del PNOZmulti Configurator)		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 5	ID elemento = 1, ad es. word di diagnostica		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 6	interruttore tipo 6 (tipo di elemento 1C esa.):		
	12	riservato	Byte 0 (High Byte) 0 0 0 0 0 0 1		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 7	Byte 1 (Low Byte) 0 0 0 0 0 0 0 0		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 8	Messaggio: Errore di cablaggio, errore di trigger		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 9			
4	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 10			
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 11			
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 12			
	12	riservato			



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 7, segmento da 5 a 8

Seg-	Byte	Contenuto
mento		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 13
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 14
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 15
5	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 16
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 17
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 18
	12	riservato
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 19
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 20
6	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 21
	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 22
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 23
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 24
	12	riservato
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 25
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 26
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 27
7	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 28
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 29
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 30
	12	riservato
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 31
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 32
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 33
8	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 34
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 35
1	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 36
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 30

Tabella 7, segmento da 9 a 12

0	Б	0		
Seg-	Byte	Contenuto		
mento		West distance the ID steemed 27		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 37		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 38		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 39		
9	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 40		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 41		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 42		
	12	riservato		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 43		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 44		
10	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 45		
	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 46		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 47		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 48		
	12	riservato		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 49		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 50		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 51		
11	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 52		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 53		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 54		
	12	riservato		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 55		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 56		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 57		
12	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 58		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 59		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 60		
	12	riservato		



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 7, segmento da 13 a 16

Seg-	Byte	Contenuto		
mento				
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 61		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 62		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 63		
13	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 64		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 65		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 66		
	12	riservato		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 67		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 68		
14	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 69		
	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 70		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 71		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 72		
	12	riservato		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 73		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 74		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 75		
15	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 76		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 77		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 78		
	12	riservato		
	0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 79		
	2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 80		
	4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 81		
16	6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 82		
	8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 83		
	10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 84		
	12	riservato		

Tabella 7, segmento da 17 a 19

D 1.	0	
вуте	Contenuto	
0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 85	
2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 86	
4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 87	
6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 88	
8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 89	
10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 90	
12	riservato	
0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 91	
2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 92	
4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 93	
6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 94	
8, 9	Word di diagnostica. ID elemento = 95	
10,11	Word di diagnostica. ID elemento = 96	
12	riservato	
0, 1	Word di diagnostica. ID elemento = 97	
2, 3	Word di diagnostica. ID elemento = 98	
4, 5	Word di diagnostica. ID elemento = 99	
6, 7	Word di diagnostica. ID elemento = 100	
8, 9	riservato	
10,11	riservato	
12	riservato	
	2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10,11 12 0, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10,11 12 0, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10,11 12 0, 1 2, 3 10,11 12 12 12 13 14, 5 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 8

Questa tabella è composta da 8 segmenti. Essa contiene il tipo di elemento con la rispettiva ID elemento. I tipi di elementi disponibili sono elencati in seguito a questa

Seg- mento	Byte	Contenuto	Esempio/spiegazione
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 1	Elemento con ID = 1: uscita a semiconduttore
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 2	unipolare con circuito di retroazione
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 3	Byte 0: 51 esa.
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 4	
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 5	
0	5	Tipo di elemento. ID elemento = 6	
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 7	
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 8	
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 9	
	9	Tipo di elemento. ID elemento = 10	
	10	Tipo di elemento. ID elemento = 11	
	11	Tipo di elemento. ID elemento = 12	
	12	Tipo di elemento. ID elemento = 13	
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 14	
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 15	
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 16	
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 17	
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 18	
1	5	Tipo di elemento. ID elemento = 19	
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 20	
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 21	
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 22	
	9	Tipo di elemento. ID elemento = 23	
	10	Tipo di elemento. ID elemento = 24	
	11	Tipo di elemento. ID elemento = 25	
	12	Tipo di elemento. ID elemento = 26	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 8, segmento 2 e 3

Seg-	Byte	Contenuto		
mento				
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 27		
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 28		
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 29		
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 30		
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 31		
2	5	Tipo di elemento. ID elemento = 32		
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 33		
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 34		
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 35		
	9	Tipo di elemento. ID elemento = 36		
	10	Tipo di elemento. ID elemento = 37		
	11	Tipo di elemento. ID elemento = 38		
	12	Tipo di elemento. ID elemento = 39		
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 40		
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 41		
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 42		
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 43		
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 44		
3	5	Tipo di elemento. ID elemento = 45		
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 46		
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 47		
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 48		
	9	Tipo di elemento. ID elemento = 49		
	10	Tipo di elemento. ID elemento = 50		
	11	Tipo di elemento. ID elemento = 51		
	12	Tipo di elemento. ID elemento = 52		

Tabella 8, segmento 4 e 5

Seg-	Byte	Contenuto	
mento			
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 53	
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 54	
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 55	
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 56	
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 57	
4	5	Tipo di elemento. ID elemento = 58	
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 59	
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 60	
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 61	
	9	Tipo di elemento. ID elemento = 62	
	10	Tipo di elemento. ID elemento = 63	
	11	Tipo di elemento. ID elemento = 64	
	12	Tipo di elemento. ID elemento = 65	
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 66	
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 67	
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 68	
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 69	
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 70	
5	5	Tipo di elemento. ID elemento = 71	
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 72	
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 73	
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 74	
	9	Tipo di elemento. ID elemento = 75	
	10	Tipo di elemento. ID elemento = 76	
	11	Tipo di elemento. ID elemento = 77	
	12	Tipo di elemento. ID elemento = 78	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tabella 8, segmento 6 e 7

Seg-	Byte	Contenuto		
mento				
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 79		
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 80		
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 81		
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 82		
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 83		
6	5	Tipo di elemento. ID elemento = 84		
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 85		
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 86		
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 87		
	9	Tipo di elemento. ID elemento = 88		
	10	Tipo di elemento. ID elemento = 89		
	11	Tipo di elemento. ID elemento = 90		
	12	Tipo di elemento. ID elemento = 91		
	0	Tipo di elemento. ID elemento = 92		
	1	Tipo di elemento. ID elemento = 93		
	2	Tipo di elemento. ID elemento = 94		
	3	Tipo di elemento. ID elemento = 95		
	4	Tipo di elemento. ID elemento = 96		
7	5	Tipo di elemento. ID elemento = 97		
	6	Tipo di elemento. ID elemento = 98		
	7	Tipo di elemento. ID elemento = 99		
	8	Tipo di elemento. ID elemento = 100		
	9	riservato		
	10	riservato		
	11	riservato		
	12	riservato		



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tipi di elementi

Di seguito sono elencati i tipi di elementi disponibili. Il byte del tipo di elemento viene inserito nella tabella 8. NC: Contatto NC NA: Contatto NA

Tipo di ele-	Elemento	
mento (byte)		
	Elementi di ingresso	
01	Tipo commutatore 1: NC	
02	Tipo commutatore 1: NC, start controllato	
03	Tipo commutatore 1: NC, start manuale	
04	Tipo commutatore 1: NC, test di avvio	
05	Tipo commutatore 1: NC, test di avvio,	
	start controllato	
06	Tipo commutatore 1: NC, test di avvio,	
	manuale	
07	Tipo commutatore 2: NC, NA	
08	Tipo commutatore 2: NC, NA, start con-	
	trollato	
09	Tipo commutatore 2: NC, NA, start manuale	
0A	Tipo commutatore 2: NC, NA, test di avvio	
0B	Tipo commutatore 2: NC, NA, test di	
	avvio, start controllato	
0C	Tipo commutatore 2: NC, NA, test di	
	avvio, start manuale	
0D	Tipo commutatore 3: NC, NC	
0E	Tipo commutatore 3: NC, NC, start	
	controllato	
0F	Tipo commutatore 3: NC, NC, start manuale	
10	Tipo commutatore 3: NC, NC, test di avvio	
11	Tipo commutatore 3: NC, NC, test di	
	avvio, start controllato	
12	Tipo commutatore 3: NC, NC, test di	
	avvio, start manuale	

Tipo di ele-	Elemento	
mento (byte)		
13	Tipo commutatore 4: NC, NC, NA	
14	Tipo commutatore 4: NC, NC, NA, start	
	controllato	
15	Tipo commutatore 4: NC, NC, NA, start	
	manuale	
16	Tipo commutatore 4: NC, NC, NA, test di	
	avvio	
17	Tipo commutatore 4: NC, NC, NA, test di	
	avvio, start controllato	
18	Tipo commutatore 4: NC, NC, NA, test di	
	avvio, start manuale	
19	Tipo commutatore 5: NC, NC, NC	
1A	Tipo commutatore 5: NC, NC, NC, start	
	controllato	
1B	Tipo commutatore 5: NC, NC, NC, start	
	manuale	
1C	Tipo commutatore 6: Bimanuale, NC/NA	
1D	Tipo commutatore 7: Bimanuale, NA	
1E	Selettore modi operativi 1 di 2	
1F	Selettore modi operativi 1 di 3	
20	Selettore modi operativi 1 di 4	
21	Selettore modi operativi 1 di 5	
22	Tappeto di protezione con ripristino	
	automatico	
23	Tappeto di protezione con test di avvio	
24	Tappeto di protezione con pulsante di start	
25	Ingresso in cascata	
26	Tipo commutatore 5: NC, NC, NC, test	
	di avvio	



Comunicazione con i moduli fieldbus PNOZ mc3p ... PNOZ mc8p

Tipo di ele-	Elemento	
mento (byte)		
27	Tipo commutatore 5: NC, NC, NC, test	
	di avvio, start controllato	
28	Tipo commutatore 5: NC, NC, NC, test	
	di avvio, start manuale	
2D	Selettore modi operativi 1 di 6	
2E	Selettore modi operativi 1 di 7	
2F	Selettore modi operativi 1 di 8	
	Elementi di uscita	
51	Uscita a semiconduttore unipolare con	
	circuito di retroazione	
53	Uscita a semiconduttore unipolare,	
	ridondante, con circuito di retroazione	
55	Uscita relè unipolare con circuito di	
	retroazione	
57	Uscita relè unipolare, ridondante con	
	circuito di retroazione	
59	Uscita a cascata	
5A	Valvola singola	
5B	Valvola doppia	
5C	Valvola direzionale	
5E	Uscita a semiconduttore bipolare con	
	circuito di retroazione	
60	Uscita a semiconduttore bipolare,	
	ridondante, con circuito di retroazione	
	Elementi logici	
80	Sensore muting: muting incrociato	
81	Sensore muting: muting parallelo	
82	Sensore muting: muting sequenziale	
90	Elemento di avvio, start manuale	

Tipo di ele-	Elemento	
mento (byte)		
91	Elemento di avvio, start controllato	
92	Flip-flop RS	
93	Elemento avvio, pulsante di avvio non	
	protetto, start manuale	
94	Elemento avvio, pulsante di avvio non	
	protetto, start controllato	
B1	Elemento pressa; modalità di	
	impostazione	
B2	Elemento pressa; colpo singolo	
B3	Elemento pressa, funzionamento	
	automatico	
B4	Elemento pressa; commutatore a camme	
B5	Elemento pressa; controllo della corsa	
B6	Elemento pressa; barriera fotoelettrica,	
	modalità standard	
B7	Elemento pressa; barriera fotoelettrica,	
	modalità svedese	
C4	Elemento logico di controllo della velocità,	
	encoder incrementale, start automatico	
C5	Elemento logico di controllo della veloci-	
	tà, encoder incrementale, start manuale	
C6	Elemento logico di controllo della velocità,	
	encoder incrementale, start controllato	
C7	Elemento logico di controllo della velocità,	
	sensore di prossimità, start automatico	
C8	Elemento logico di controllo della veloci-	
	tà, encoder incrementale, start manuale	
C9	Elemento logico di controllo della velocità,	
	encoder incrementale, start controllato	



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Service Data Object (SDO)

Descrizione generale

Nell'elenco oggetti CANopen sono inseriti tutti gli oggetti CANopen (variabili e parametri) rilevanti per questi dispositivi. Gli accessi in lettura e scrittura vengono eseguiti con i Service Data Objects (SDO). Per semplificare l'incorporazione del modulo fieldbus PNOZ mc6p in una rete CANopen è disponibile l'elenco oggetti in formato di file EDS (Electronic Data Sheet).

La sezione specifica del produttore dell'elenco oggetti è strutturata nel seguente modo:

Indice	Contenuto	
2000	Dati in uscita	
2001	Word di diagnostica (Low byte)	
2002	Word di diagnostica (High byte)	
2003	Stato degli ingressi	
	Stato del LED di ingresso	
	Stato delle uscite	
	Stato dei LED	
2004	Configurazione	
2005	Tipi di elementi	
2006	Assegnazioni degli ingressi degli	
	elementi con ID elemento	
200A		
2100	Dati di ingresso	



INFORMAZIONE

I dati con gli indici da 2001 a 2003 vengono aggiornati dal PNOZmulti ad ogni ciclo soltanto parzialmente. Si può verificare un'inconsistenza dei dati tra loro dipendenti. L'aggiornamento dei dati globali può durare fino a 500 ms.

Requisiti del sistema

La comunicazione tramite gli elementi SDO può avvenire soltanto con i dispositivi a partire dal numero di versione indicato:

- PNOZ mc6p dalla versione 1.1
- PNOZ m0p dalla versione 1.0
- PNOZ m1p dalla versione 4.0
- PNOZ m2p dalla versione 1.0



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Elenco oggetti (Manufacturer

Indice 2000

Specific Profile Area)

Questo indice contiene i dati in uscita

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2000	1	Uscite bit 0 7	Per i sottoindici, vedere il capitolo
	2	Uscite bit 8 15	"Comunicazione con i fieldbus" a
	3	Uscite bit 16 23	pagina 2.10-44
	4	Stato del LED	
	5	Numero tabella	
	6	Numero segmento	
	7	Byte 0	
	8	Byte 1	
	9	Byte 2	
	10	Byte 3	
	11	Byte 4	
	12	Byte 5	
	13	Byte 6	
	14	Byte 7	
	15	Byte 8	
	16	Byte 9	
	17	Byte 10	
	18	Byte 11	
	19	Byte 12	
	20 128	riservato	



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Indice 2001 e 2002

Questo indice contiene le word di diagnostica ed i bit di uscita delle ID elemento.

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2001	1	Low byte word di diagnostica.	La word di diagnostica viene
		ID elemento = 1	visualizzata nel PNOZmulti
			Configurator (vedere il capitolo 2.8.1,
	100	Low byte word di diagnostica.	Funzionamento e diagnostica errori e
		ID elemento = 100	la Guida Online del PNOZmulti
			Configurator)
			ID elemento = 1, ad es. word di dia-
			gnostica dell'arresto di emergenza:
			Low byte:
			0 0 0 0 0 0 1 0
			Messaggio: Interruttore azionato
	101 113	Bit di uscita ID elemento = 1 100	Ad ogni elemento nel PNOZmulti
			Configurator viene assegnata una ID.
			Se l'uscita dell'elemento diventa = 0
			(nessuna abilitazione), viene impostato
			il bit corrispondente.
			Sotto
			indice ID elemento
			101 8 7 6 4 4 3 2 1
			102 16 15 14 13 12 11 10 9
			103 24 23 22 21 20 19 18 17
			111 88 87 86 85 84 83 82 81
			112 96 95 94 93 92 91 90 89
			113 100 99 98 97
	114 128	riservato	

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2002	1	High byte word di diagnostica.	Per la spiegazione vedere l'indice 2001
		ID elemento = 1	ID elemento = 1, ad es. word di diagnostica
			dell'arresto di emergenza:
	100	High byte word di diagnostica.	Highbyte:
		ID elemento = 100	0 0 0 0 0 0 0 1
			Messaggio: Errore di cablaggio, errore di trigger
	101 128	riservato	



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Indice 2003

Questo indice contiene lo stato degli ingressi, delle uscite e dei LED

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2003	1	I0 I7 dispositivo base	Il sistema di sicurezza è composto da un
	2	I8 I15 dispositivo base	dispositivo base ed un modulo PNOZ mi1p.
	3	I16 I19 dispositivo base	Sottoindice 1: PNOZ m1p
	4	0	17 16 15 14 13 12 11 10
	5	0	Sottoindice 2: PNOZ m1p
	6	I0 I7 1° modulo di espansione	115 114 113 112 111 110 19 18
	7	I0 I7 2° modulo di espansione	Sottoindice 3: PNOZ m1p
	8	I0 I7 3° modulo di espansione	0 0 0 0 119 118 117 116
	9	I0 I7 4° modulo di espansione	Sottoindice 4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	10	I0 I7 5° modulo di espansione	Sottoindice 5: 0 0 0 0 0 0 0 0
	11	I0 I7 6° modulo di espansione	Sottoindice 6: PNOZ mi1p
	12	I0 I7 7° modulo di espansione	<u> 17 16 15 14 13 12 11 10 </u>
	13	I0 I7 8° modulo di espansione	Se su un ingresso è presente un segnale high,
			il rispettivo bit contiene un "1", se l'ingresso è
			aperto (segnale low), il bit contiene uno "0".
	14 16	riservato	

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2003	17	LED I0 I7 dispositivo base	Il sistema di sicurezza è composto da un
	18	LED I8 I15 dispositivo base	dispositivo base ed un modulo PNOZ mi1p.
	19	LED I16 I19 dispositivo base	Sottoindice 17: PNOZ m1p
	20, 21	0	17 16 15 14 13 12 11 10
	22	LED I0 I7 1° modulo di espansione	Sottoindice 18: PNOZ m1p
	23	LED I0 I7 2° modulo di espansione	[115 114 113 112 111 110 I9 I8
	24	LED I0 I7 3° modulo di espansione	Sottoindice 19: PNOZ m1p
	25	LED I0 I7 4° modulo di espansione	0 0 0 0 119 118 117 116
	26	LED I0 I7 5° modulo di espansione	Sottoindice 20: 0 0 0 0 0 0 0 0
	27	LED I0 I7 6° modulo di espansione	Sottoindice 21: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	28	LED I0 I7 7° modulo di espansione	Sottoindice 22: PNOZ mi1p
	29	LED I0 I7 8° modulo di espansione	<u> 17 16 15 14 13 12 11 10 </u>
			Se il LED lampeggia su un ingresso, il ri-
			spettivo bit contiene un "1", se il LED non
			lampeggia, il bit contiene uno "0".
	30 32	riservato	



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2003	33 35	0	Configurazione dei byte dipendente dal
	36	O0 O3 del dispositivo base	dispositivo:
	37	O4 e O5 del dispositivo base	PNOZ m0p, PNOZ m1p, PNOZ m2p
	38	O0 O7 1° modulo di espansione	Sottoindice 36:
	39	O0 O7 2° modulo di espansione	0 0 1 1 03 02 01 00
	40	O0 O7 3° modulo di espansione	Sottoindice 37:
	41	O0 O7 4° modulo di espansione	0 0 0 0 0 0 0 05 04
	42	O0 O7 5° modulo di espansione	PNOZ mo1p
	43	O0 O7 6° modulo di espansione	Sottoindice 38 45:
	44	O0 O7 7° modulo di espansione	0 0 0 0 0 03 02 01 00
	45	O0 O7 8° modulo di espansione	Sottoindice 54 61:
	46 48	riservato	0 0 0 0 0 0 0 0
	49 53	0	PNOZ mo2p
	54	O8 O15 1° modulo di espansione	Sottoindice 38 45:
	55	O8 O15 2° modulo di espansione	0 0 0 0 0 0 0 01 00
	56	O8 O15 3° modulo di espansione	Sottoindice 54 61:
	57	O8 O15 4° modulo di espansione	0 0 0 0 0 0 0 0
	58	O8 O15 5° modulo di espansione	PNOZ mo4p
	59	O8 O15 6° modulo di espansione	Sottoindice 38 45:
	60	O8 O15 7° modulo di espansione	0 0 0 0 03 02 01 00
	61	O8 O15 8° modulo di espansione	Sottoindice 54 61:
			0 0 0 0 0 0 0 0
			PNOZ mc1p
			Sottoindice 38 45:
			A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
			Sottoindice 54 61:
			[A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8
			Se su un'uscita è presente un segnale
			high, il rispettivo bit contiene un "1", se
			l'uscita è aperta (segnale low), il bit
			contiene uno "0".
	62 64	riservato	

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2003	65	RUN	In base allo stato del LED, è presente il
	66	DIAG	seguente codice esadecimale nel
	67	FAULT	sottoindice 65 77:
	68	IFAULT	00 esa.: LED spento
	69	OFAULT	FF esa.: LED acceso
	70	FAULT 1º modulo di espansione	30 esa.: LED lampeggiante
	71	FAULT 2° modulo di espansione	
	72	FAULT 3° modulo di espansione	
	73	FAULT 4° modulo di espansione	
	74	FAULT 5° modulo di espansione	
	75	FAULT 6° modulo di espansione	
	76	FAULT 7° modulo di espansione	
	77	FAULT 8° modulo di espansione	
	78 128	riservato	



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Indice 2004

Questo indice contiene i dati di configurazione del PNOZmulti

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2004	1	Trasmissione dei dati	Sottoindice 1: bit 1 = 1: tutti i dati di configurazione sono stati trasmessi al modulo fieldbus
	2	riservato	
	3	Numero degli elementi	Numero degli elementi configurati con
			ID elemento
	4 16	riservato	
	17 20	Numero del prodotto (esadecimale)	Numero prodotto 773 100: 000BCBEC
			esa.
			Sottoindice 17: 00, sottoindice 18: 0B,
			sottoindice 19: CB, sottoindice 20: EC

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione	
(esa.)	(dec.)			
2004	21 24	Versione dell'apparecchio	Versione dell'apparecchio 20:	14 esa.
		(esadecimale)	Sottoindice 21: 00, sottoindic	e 22: 00,
			sottoindice 23: 00, sottoindice	e 24: 14
	25 28	Numero di serie (esadecimale)	Numero di serie 123 456: 0001	E240 esa.
			Sottoindice 25: 00, sottoindic	e 26: 01,
			sottoindice 27: E2, sottoindice	e 28: 40
	29 30	Progetto checksum (esadecimale)	Checksum A1B2 esa.:	
			sottoindice 29: A1, sottoindic	e 30: B2
	31 32	Chipcard checksum (esadecimale)	Checksum 3C5A esa.:	
			sottoindice 31: 3C, byte 32: 5	Α
	33 36	riservato		
	37 40	Data di creazione del progetto	Data di creazione: 28.11.2003	3
		(esadecimale)	Sottoindice 37: 1C, sottoindic	e 38: 0B,
			sottoindice 39: 07, sottoindice	e 40: D3
	41 43	riservato		
	44	Dotazione espansione sinistra	Sottoindice 44 52 contiene	il codice
	45	Dotazione 1ª espansione destra	esadecimale dei moduli di esp	cansione:
	46	Dotazione 2ª espansione destra	PNOZ mi1p:	08
	47	Dotazione 3ª espansione destra	PNOZ mi2p:	38
	48	Dotazione 4ª espansione destra	PNOZ mo1p:	18
	49	Dotazione 5ª espansione destra	PNOZ mo2p:	10
	50	Dotazione 6ª espansione destra	PNOZ mo3p:	30
	51	Dotazione 7ª espansione destra	PNOZ mo4p:	28
	52	Dotazione 8ª espansione destra	PNOZ mc1p:	20
			PNOZ ms1p/PNOZ ms2p:	88
			nessun modulo di espansione:	00
			espansione sinistra:	
			moduli fieldbus PNOZ mc :	30
			Ingressi ed uscite virtuali:	40
	53 56	riservato		



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2004	57	1° carattere (Low byte)	Sottoindice 57 88 contiene il nome
	58	1° carattere (High byte)	del progetto impostato in
	59	2° carattere (Low byte)	PNOZm Configurator in "Immissione
	60	2° carattere (High byte)	dati del progetto"; viene creato in forma-
	61	3° carattere (Low byte)	to UNICODE, con rispettivamente 2 byte
	62	3° carattere (High byte)	che contengono il codice esadecimale
	63	4° carattere (Low byte)	dei singoli caratteri UNICODE
	64	4º carattere (High byte)	1
	65	5° carattere (Low byte)	-
	66	5° carattere (High byte)	1
	67	6° carattere (Low byte)	
	68	6° carattere (High byte)	
	69	7° carattere (High byte)	
	70	7° carattere (Low byte)	
	71	8° carattere (Low byte)	
	72	8° carattere (High byte)	
	73	9° carattere (Low byte)	
	74	9° carattere (High byte)	
	75	10° carattere (Low byte)	
	76	10° carattere (High byte)	
	77	11° carattere (Low byte)	-
	78	11° carattere (High byte)	
	79	12° carattere (Low byte)	
	80	12° carattere (High byte)	-
	81	13° carattere (Low byte)	
	82	13° carattere (High byte)	-
	83	14° carattere (Low byte)	
	84	14° carattere (High byte)	
	85	15° carattere (Low byte)	-
	86	15° carattere (High byte)	
	87	16° carattere (Low byte)	
	88	16° carattere (High byte)	
	89 128	riservato	



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Indice 2005

Questo indice contiene i tipi di elementi.

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/Spiegazione	
(esa.)	(dec.)			
2005	1	Tipo di elemento. ID elemento = 1	Elemento con ID = 1: uscita a	
			semiconduttore unipolare con circuito di	
	100	Tipo di elemento. ID elemento = 100	retroazione	
			Sottoindice 1: 51 esa.	
			Vedere l'elenco con i tipi di elementi a	
			pagina 2.10-56	
	101 128	riservato		

Indice 2006 ... 200A

Questo indice contiene le assegnazioni degli ingressi degli elementi con l'ID elemento.

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(esa.)		
2006	1	1º ingresso dell'elemento con ID elemento = 1	Si possono assegnare le ID elemento della posizione di assegnazione ed il nu-
			mero bit per un massimo di 5 ingressi
		1º ingresso dell'elemento con	degli elementi.
	100	ID elemento = 100	7 6 5 4 3 2 1 0
	101 128	riservato	Bit: Numero di bit
2007	1	2° ingresso dell'elemento con ID elemento = 1	assegnazione
			Esempio:
		2º ingresso dell'elemento con	per ID elemento = 1:
	100	ID elemento = 100	1º ingresso in indice 2006, sottoindice 1
	101 128	riservato	2º ingresso nell'indice 2007, sottoindice 1
2008	1	3º ingresso dell'elemento con	3º ingresso nell'indice 2008, sottoindice 1
		ID elemento = 1	4º ingresso nell'indice 2009, sottoindice 1
			5° ingresso nell'indice 200A, sottoindice 1
		3º ingresso dell'elemento con	0 1 1 0 0 1 0 1
	100	ID elemento = 100	Posizione di assegnazione = 6
	101 128	riservato	= 2° modulo di espansione
2009	1	4º ingresso dell'elemento con	Numero di bit = 5 (ingresso I5)
		ID elemento = 1	Per i dettagli sullo stato degli ingressi,
			vedere anche l'indice 2003,
2009		4º ingresso dell'elemento con	sottoindice 1 13
	100	ID elemento = 100	Per l'indirizzamento degli ingressi,
	101 128	riservato	vedere la tabella accanto
200A	1	5º ingresso dell'elemento con	
		ID elemento = 1	
		5° ingresso dell'elemento con	
	100	ID elemento = 100	
	101 128	riservato	



Comunicazione con il modulo fieldbus PNOZ mc6p tramite SDO

Indirizzamento degli ingressi

Ingresso	Dotazione	Numero
		di bit
10 17	0	0 7
I8 I15	1	0 7
I16 I19	2	0 3
nessun ingresso	3	-
nessun ingresso	4	-
I0 I7	5	0 7
1º modulo di espansione		
I0 I7	6	0 7
2º modulo di espansione		
I0 I7	7	0 7
3° modulo di espansione		
I0 I7	8	0 7
4º modulo di espansione		
I0 I7	9	0 7
5° modulo di espansione		
10 17	10	0 7
6º modulo di espansione		
10 17	11	0 7
7° modulo di espansione		
10 17	12	0 7
8° modulo di espansione		

Indice 2100

Questo indice contiene i dati di ingresso

Indice	Sottoindice	Contenuto	Esempio/spiegazione
(esa.)	(dec.)		
2100	1	Ingressi bit 0 7	Per i sottoindici, vedere il capitolo
	2	Ingressi bit 8 15	"Comunicazione con i fieldbus" a
	3	Ingressi bit 16 23	pagina 2.10-44
	4	riservato	
	5	Numero tabella	
	6	Numero segmento	
	7 128	riservato	



Comunicazione con il modulo fieldbus

PNOZ mc6p tramite SDO



Comunicazione con moduli fieldbus PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

Introduzione

Questo capitolo descrive le particolarità della comunicazione con il modulo di espansione PNOZ mc8p su Ethernet IP e Modbus TCP. L'accesso ai dati del PNOZmulti tramite le tabelle ed i segmenti è descritto nei capitoli 2.1 e 2.2.

Descrizione generale

Il modulo di espansione PNOZ mc8p collega il sistema di sicurezza modulare PNOZmulti tramite Ethernet a sistemi di comando che supportano i protocolli Ethernet IP e Modbus TCP.

Ethernet IP e Modbus TCP sono concepiti per consentire un rapido scambio dei dati a livello di campo. Il modulo di espansione PNOZ mc8p è un utente passivo di Ethernet IP (adattatore) o di Modbus TCP (slave). Le funzioni basilari di comunicazione con Ethernet IP o Modbus TCP sono conformi allo standard IEEE 802.3.

Il comando centrale (master) legge ciclicamente le informazioni in ingresso degli slave e scrive ciclicamente le informazioni di uscita agli slave. Oltre alla trasmissione ciclica dei dati utili, il modulo PNOZ mc8p dispone anche delle funzioni di diagnosi e messa in servizio.

Caratteristiche del modulo:

- Configurabile con il PNOZmulti Configurator
- Protocolli di rete: Ethernet IP, Modbus TCP
- Visualizzazioni di stato per la comunicazione e degli errori
- Velocità di trasmissione 10 MBit/s (10BaseT) e 100 MBit/s (100BaseTX), operatività piena o mezzo duplex
- Impostazione dell'indirizzo IP con selettori DIP sulla parte frontale

Assegnare un indirizzo IP al proprio PC

- Per la procedura consultare le istruzioni d'uso del proprio sistema operativo.
- Impostare l'indirizzo IP, ad es. 192.168.0.1 con la subnet mask 255.255.255.0.

Impostare l'indirizzo IP del modulo di espansione

- L'indirizzo IP del PNOZ mc8p viene impostato con i selettori DIP sulla parte frontale.
- Nota bene: impostare l'indirizzo IP solo in assenza di tensione.
- I primi tre byte dell'indirizzo IP sono:

Indirizzo IP: 192.168.0 Subnet mask: 255.255.255.0

- Con i selettori DIP viene configurato l'ultimo byte. Campo valori: 1 ... 255 Nota bene: non impiegare per l'indirizzo IP del PNOZ mc8p lo stesso indirizzo IP assegnato al PC.
- Esempio: Selettore DIP: 00010100 (20 decimale)



Indirizzo IP: 192.168.0.20

 Dopo l'impostazione dell'indirizzo IP con i selettori DIP è possibile applicare la tensione di alimentazione al dispositivo base.

Modifica delle impostazioni IP

Dopo la configurazione degli indirizzi IP del computer e del PNOZ mc8p è possibile modificare le impostazioni IP del PNOZ.

- Collegare il PNOZ mc8p al computer.
- Richiamare la seguente pagina html:
 - http://192.168.0.20/config.htm
- Configurare le impostazioni per il PNOZ mc8p.

Esempio: Indirizzo IP: 172.16.216.139

Subnet mask: 255.255.0.0
Gateway address: —
DNS1 address: —
DNS1 address: —
Host name: —
Domain name: —
SMTP server: —
DHCP enabled: no

- Fare clic sul pulsante Store Configuration. Le impostazioni vengono trasmesse al modulo di espansione.
- Staccare la tensione di alimentazione.
- Impostare a zero tutti i selettori DIP.
- Inserire la tensione di alimentazione. Ora il nuovo indirizzo IP per il dispositivo è impostato.



Comunicazione con moduli fieldbus PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

Scambio di dati

Per comunicare con il PNOZmulti devono sempre essere inviati e ricevuti 20 byte.

Ethernet IP

Con l'Assembly Object (Class 04h) è possibile richiedere i dati di ingresso/ uscita provenienti dal PNOZmulti.

- Con l'Instance 64h vengono richiesti i dati del PNOZmulti.
- L'Instance 96h scrive i dati dello scanner Ethernet IP nel PNOZmulti.

Modbus TCP

- Nel PNOZ mc8p non deve essere configurato nessun collegamento. In conformità alla specifica Modbus TCP, viene impiegata la porta 502.
- Il Modbus TCP supporta i seguenti codici funzione:

Codice funzione	Nome funzione
1	Read coils
2	Read input discretes
3	Read multiple registers
4	Read input registers
5	Write coil
6	Write single register
7	Read exception status
15	Force multiple coils
16	Force multiple registers
22	Mask write register
23	Read/Write registers

 Il campo d'ingresso dell'indirizzo comincia con il registro 0. Il campo d'uscita dell'indirizzo comincia con il registro 1024. La successione di byte di una parola è High byte/Low byte

Word		
Byte sinistro	Byte destro	
Low Byte	High byte	
(Bit 07 00)	(Bit 15 08)	

Codici di errore in Modbus TCP

Codice	Cognome	Descrizione
01	Funzione non valida	II PNOZ mc8p non supporta il codice funzione nella richiesta.
02	Indirizzo dati non valido	L'indirizzo dati ricevuto nella richiesta è esterno allo spazio di memoria.
03	Dati non validi	Richiesti dati non validi.

Interfaccia Web per messa in servizio e test

Alla messa in servizio o come mezzo di supporto per i test è possibile utilizzare un'interfaccia web della Pilz. In questo modo è possibile richiamare i dati del PNOZmulti.

- Il dispositivo di base deve essere messo in funzione con il PNOZ mc8p come indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare il PNOZ mc8p al computer.
- Inserire nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo IP (URL), ad es.: http://172.16.216.139
- Tramite la maschera di immissione è possibile accedere agli ingressi e alle uscite del sistema PNOZmulti e ai segmenti delle tabelle.

Limiti di accesso

In linea di principio, qualsiasi utente Ethernet ha la possibilità di instaurare un collegamento al PNOZ mc8p. Questo accesso si può limitare.

- Digitare nella barra degli indirizzi del browser l'indirizzo IP (URL) del PNOZ mc8p per instaurare un collegamento con il sito FTP. Compare una finestra di registrazione.
- I dati di accesso di default sono: Nome utente: Utente Password: Password Procedere alla registrazione. Si ottiene l'accesso al campo utente del PNOZ mc8p.
- Salvare il file ip_access.cfg nel proprio computer ed aprirlo con un editor.
 Dopo l'apertura, il file contiene i seguenti dati:

[MODBUS/TCP]
..*.*
[Ethernet/IP]
..*.*

- Inserendo *.*.*.* hanno accesso illimitato tutti gli utenti.
- Al posto dei caratteri *.*.*, digitare gli indirizzi IP degli utenti ai quali si vuole conferire accesso illimitato, ad es.:

[MODBUS/TCP] 172.16.205.24 172.16.205.40 [Ethernet/IP] 172.16.205.96

- Salvare il file ip_access.cfg nel proprio computer.
- Trasferire il file nel PNOZ mc8p.
- · Riavviare il PNOZmulti.



Comunicazione con moduli fieldbus PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

Dati d'ingresso e di uscita

I dati sono strutturati nel seguente modo:

- Campo di ingresso
 Gli ingressi vengono definiti nel
 master e trasmessi al PNOZmulti.
 Ad ogni ingresso è assegnato un
 numero, ad esempio l'ingresso bit
 4 di byte 1 ha il numero i12.
- Campo di uscita
 Le uscite vengono definite nel
 PNOZmulti Configurator. Ad ogni
 uscita viene assegnato un nume ro, ad es. o0, o5... Lo stato
 dell'uscita o0 viene archiviato in
 bit 0 di byte 0, lo stato dell'uscita
 o5 in bit 5 di byte 0 e via dicendo.
- Solo campo di uscita: Byte 3
 - Bit 0 ... 4: stato dei LED del PNOZmulti
 - Bit 0: OFAULTBit 1: IFAULT
 - Bit 2: FAULTBit 3: DIAG
 - Bit 4: RUN
 - Bit 5: Ha luogo lo scambio di dati

i

INFORMAZIONE

Osservare a tale proposito anche il contenuto del paragrafo "Fondamenti" a pagina 2.1-1.

Assegnazione degli ingressi/delle uscite nel PNOZmulti Configurator ai dati in uscita/ingresso di Ethernet IP/Modbus TCP

Ingressi PNOZmulti Configurator	I0 I7	I8 I15	I16 I23
Dati di ingresso Ethernet IP o Modbus TCP	Byte 0:	Byte 1:	Byte 2:
	Bit 0 7	Bit 0 7	Bit 0 7
OFFIngressi PNOZmulti Configurator	O0 O7	O8 O15	O16 O23
Dati di uscita Ethernet IP o Modbus TCP	Byte 0:	Byte 1:	Byte 2:
	Bit 0 7	Bit 0 7	Bit 0 7

LED di indicazione

- LED spento
- ← LED lampeggiante

LED	Stato del LED	Significato		
	->⊂verde	Collegamento bus presente		
LINK	•	Assenza collegamento bus		
	€ verde	II PNOZ mc8p riceve/invia dati		
	•	Assenza di tensione sul PNOZ mc8p		
	-xerde	II PNOZ mc8p funziona correttamente.		
STAT	€ verde	II PNOZ mc8p non è configurato.		
	€ rosso	Errore eliminabile		
	-jo_rosso	Errore interno grave (non eliminabile)		
	verde-rosso	Autotest dopo l'inserimento della tensione di alimentazione		
	•	Assenza di tensione d'alimentazione o indirizzo IP non assegnato		
	verde	II PNOZ mc8p ha instaurato almeno un collegamento.		
NET	o ← verde	II PNOZ mc8p non ha instaurato nessun collegamento.		
	€ rosso	Timeout di almeno un collegamento. Ripristinare il collegamento o resettare il PNOZ mc8p.		
	-x-rosso	Indirizzo IP già in uso		
	€ verde-rosso	Autotest dopo l'inserimento della tensione di alimentazione		
ACT	€ verde	Dati inviati/ricevuti		



Comunicazione con moduli fieldbus PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP



Interfaccia diagnostica

Indice	Pag.
Interfaccia diagnostica	
Introduzione	3.1-1
Descrizione generale	3.2-1
Utilizzo previsto	3.3-1
Scambio di dati	3.4-1
Richieste	3.5-1
Gestione errori	3.6-1





Interfaccia diagnostica Introduzione

Questo capitolo illustra le opzioni di comunicazione con l'interfaccia diagnostica seriale (RS 232) dei dispositivi base del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti.

Per le modalità di utilizzo del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso dei dispositivi.

Panoramica dei capitoli

Le istruzioni per l'uso sono suddivise nei seguenti capitoli:

3.1 Introduzione

L'introduzione che state leggendo presenta il contenuto delle istruzioni.

3.2 Descrizione generale

Questo capitolo contiene una descrizione di massima sul funzionamento dell'interfaccia seriale PNOZmulti e sulle caratteristiche strutturali dello scambio di dati.

3.3 Utilizzo previsto

Questo capitolo specifica l'uso previsto dell'interfaccia seriale PNOZmulti.

3.4 Scambio di dati

Questo capitolo fornisce informazioni dettagliate inerenti la comunicazione tra PNOZmulti e il programma utente.

3.5 Requisiti

Questo capitolo illustra i singoli requisiti e descrive la struttura dei blocchi dati.

3.6 Gestione errori

Qui sono descritti i possibili eventuali errori e si spiega come poterli gestire.



Interfaccia diagnostica

Introduzione



Interfaccia diagnostica Dati di diagnostica

L'interfaccia diagnostica di PNOZmulti mette a disposizione diversi dati del sistema di sicurezza. I dati possono essere letti tramite un partner di comunicazione (ad es. con un PC o un PLC)

La comunicazione avviene per mezzo dell'interfaccia seriale RS 232 del partner di comunicazione. In tal caso il partner di comunicazione agisce da master e PNOZmulti da slave.
La connessione con l'interfaccia RS 232 del partner di comunicazione e l'interfaccia diagnostica sul dispositivo base avviene tramite un cavo di zero modem o null modem.

Velocità di trasmissione:

19,2 KBit con

- 8 bit dati,
- 1 bit di avvio
- 2 bit di arresto
- 1 parity bit
- Even Parity

Dati di diagnostica

I dati di diagnostica del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti sono i seguenti:

Versione:

numero del prodotto, versione del dispositivo, numero di serie

- Stato degli ingressi/uscite: indicano se gli ingressi e le uscite sono attivi o meno (aperto/chiuso)
- Stato dei LED:

indicano lo stato dei LED sul dispositivo base e sui moduli di espansione (acceso/spento/ lampeggiante) e la modalità operativa (Start up, RUN, STOPP)

- Richiesta di stato semplificata: indicano i messaggi collettivi inviati al sistema di sicurezza: variazioni di segnale, LED, stato operativo
- Ingressi e uscite virtuali:
 possono essere impostati ingressi
 virtuali. E' possibile richiedere lo
 stato degli ingressi e delle uscite
 virtuali.
- Word di diagnostica:

la word di diagnostica contiene lo stato degli elementi del programma utente in PNOZmulti.


Dati di test:

per la verifica della comunicazione.

Dati in forma di tabelle

si tratta di dati strutturati (ordinati in tabelle e segmenti) di PNOZmulti così come possono essere letti anche tramite modulo fieldbus:

- Configurazione
- Stato degli ingressi e delle uscite
- Stato dei LED
- Word di diagnostica
- Tipi di elemento





Interfaccia diagnostica

Dati di diagnostica



Interfaccia diagnostica

Utilizzo previsto

Interfaccia diagnostica

L'interfaccia seriale del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti consente di trasmettere dati di diagnostica ad un programma utente. I dati di diagnostica possono essere impiegati esclusivamente per funzioni che non siano di sicurezza, ad es. per la visualizzazione.



IMPORTANTE

Per un utilizzo conforme del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti, seguire le istruzioni per l'uso del dispositivo usato.



Interfaccia diagnostica

Utilizzo previsto



Interfaccia diagnostica Scambio di dati

In questo capitolo si spiega principalmente la comunicazione tra un programma utente e PNOZmulti. I requisiti e i blocchi dati vengono invece presentati in dettaglio nel cap. 3.5.

Procedura di comunicazione

Ogni comunicazione inizia inviando una richiesta a PNOZmulti. Tramite queste richieste è possibile ricevere da o inviare dati a PNOZmulti.

- Richiesta:
 L'utente invia una richiesta a
 PNOZmulti tramite il programma utente.
- Messaggio di risposta:
 PNOZmulti invia un messaggio di risposta al programma utente, che conferma la corretta ricezione della richiesta. In caso di richieste diverse, dopo il messaggio di risposta il programma utente deve prima inviare un blocco dati che specifichi ulteriormente la richiesta. In seguito PNOZmulti invia un altro messaggio di risposta (v. fig. 5-2).
- Blocco dati:

 A seconda della richiesta viene inviato un blocco dati o da PNOZmulti o dal programma utente. La grandezza del blocco dati dipende dalla richiesta (fig. 5-1).
- Messaggio di informazione:
 L'utente invia un messaggio di risposta tramite il programma applicativo, che conferma la corretta ricezione del blocco dati.


Ogni partner della comunicazione utilizza un timer di comunicazione.

 Per ogni fase della comunicazione PNOZmulti attende una risposta per 500 ms. Se non riceve alcuna risposta, rimanda la comunicazione. La comunicazione deve sempre iniziare con una richiesta del programma utente. Per ogni fase della comunicazione il programma utente attende una risposta per 550 ms. Se non riceve alcuna risposta, resetta il timer di comunicazione. La comunicazione deve sempre iniziare con una richiesta del programma utente.



Interfaccia diagnostica

Scambio di dati






Interfaccia diagnostica

Scambio di dati

Comunicazione ampliata

Dopo il messaggio di risposta, il programma utente invia a PNOZmulti un blocco dati che specifica ulteriormente la richiesta.

Richieste



E' possibile elaborare sempre solo una richiesta. Il tempo che intercorre tra l'ultima comunicazione (ad es. una messaggio di informazione) e una nuova richiesta deve essere sempre almeno 15 ms.



INFORMAZIONE

Il cap. 5 si occupa in maniera esaustiva dei singoli requisiti.

Messaggi di risposta

Dopo aver ricevuto una richiesta dal programma utente, PNOZmulti invia un messaggio di risposta che conferma la corretta ricezione della richiesta o che contiene un messaggio di errore o di informazione.

Conferma di ricezione

Quando PNOZmulti riceve una richiesta senza nessun errore, invia la seguente conferma di ricezione:

ID-Code	Significato	Reazione (programma utente)
ID richiesta + 0x80	Richiesta ricevuta, tutto OK	Proseguire la comunicazione



Interfaccia diagnostica

Scambio di dati

Messaggi di errore e informazione

 $[\mathbf{i}]$

INFORMAZIONE

Il programma utente o PNOZmulti inviano un byte come messaggio di errore o di informazione.

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli errori, consultare la pagina 3.6-1 e seg.

ID-Code	inviato da	Significato	Reazione
0x60	Utente	Blocco dati ricevuto,	Proseguire la comunicazione
	PNOZmulti	tutto OK	
0x62	Utente	Blocco dati non ricevuto	Programma utente o PNOZmulti:
	PNOZmulti	correttamente	Inviare nuovamente blocco dati
0x64	PNOZmulti	Richiesta	Ripetere richiesta in programma
		incomprensibile	utente
0x65	PNOZmulti	Comunicazione resettata poiché	Ripetere la richiesta
		esaurito tempo	

Blocchi dati

I dati vengono inviati in blocchi. Un blocco dati consiste in un numero variabile di byte di dati. La lunghezza di un blocco dati dipende dalla richiesta.

Ogni blocco dati ha la stessa struttura:

Dati applicativi

I primi n byte di dati contengono i dati richiesti tramite il comando.

Dati di informazioni

- Il penultimo byte di dati è sempre 0x00.
- L'ultimo byte di ogni blocco dati è la checksum (Block Control Check = BCC).
 Ad es. un blocco dati con 34 byte ha la seguente check sum:

BCC = 0x00 - (byte di dati 0 + + byte di dati 31 + 0x00)

Blocco dati

Byte di dati 0
Byte di dati 1
Byte di dati 2
Byte di dati n
0x00
BCC




Interfaccia diagnostica

Scambio di dati

Esempio

- Il programma applicativo richiede da PNOZmulti i dati di ingresso e di uscita.
- PNOZmulti invia un messaggio di risposta composto dalla rispettiva richiesta 0x41 e dalla conferma di ricezione 0x80 (0x41 + 0x80 = 0xC1).
- Al momento della ricezione dei dati viene rilevato un errore: tramite il programma applicativo viene inviato un messaggio di informazione a PNOZmulti.
- PNOZmulti provvede a rinviare nuovamente i dati.
- La ricezione del blocco dati è confermata mediante il programma applicativo con un messaggio di informazione.





Interfaccia diagnostica

Scambio di dati



Interfaccia diagnostica Richieste

Descrizione generale

Questo capitolo descrive le richieste che il programma utente invia a PNOZmulti e i blocchi dati che vengono definiti con la richiesta.

Sono disponibili le seguenti richieste:

Richiesta	Significato	Lunghezza blocco dati	Pag.
0x14	Ingressi virtuali per invio PNOZmulti	10	3-5-2
0x2C	Invio dello stato degli ingressi e delle uscite virtuali da PNOZmulti	10	3-5-3
0x2D	Invio word di diagnostica da PNOZmulti	4	3-5-4
0x40	Invio dati di versione di PNOZmulti	34	3-5-6
0x41	Invio di tutti i dati di ingresso e di uscita	34	3-5-8
0x43	Invio di tutti i dati dei LED	34	3-5-12
0x44	Invio richiesta di stato semplificata (messaggi collettivi) da PNOZmulti	4	3-5-16
0x50	Invio dati da PNOZmulti in forma di tabelle	15	3-5-17
0x5F	Invio del test	34	3-5-20



Interfaccia diagnostica

Richieste

Richiesta 0x14 - Ingressi virtuali per invio PNOZmulti

Richiesta

Con la richiesta 0x14 il programma utente invia 24 ingressi virtuali a PNOZmulti.

Blocco dati

Il blocco dati consiste in 10 byte. I byte da 3 a 5 costituiscono il complemento singolo dei byte da 1 a 3.

PNOZmulti invia il messaggio di errore 0x62,

- quando i byte da 3 a 5 non sono il complemento singolo dei byte da 0 a 2.
- quando BCC è errato.

N. byte	Dati	Commento
0	Ingressi virtuali da i7 a i0	Esempio: 0100 0010
1	Ingressi virtuali da i15 a i8	imposta ingressi virtuali
2	Ingressi virtuali da i23 a i16	I6 ed I1 = 1
3	Complemento singolo degli	
	ingressi virtuali da i7 a i0	
4	Complemento singolo degli	
	ingressi virtuali da i15 a i8	
5	Complemento singolo degli	
	ingressi virtuali da i23 a i16	
6	0x00	
7	0x00	
8	0x00	
10	BCC = 3	



Interfaccia diagnostica

Richieste

Richiesta 0x2C - Invio dello stato degli ingressi e delle uscite virtuali da PNOZmulti

Richiesta

Con la richiesta 0x2C il programma utente richiede a PNOZmulti lo stato dei 24 ingressi e uscite virtuali.

Blocco dati

Il blocco dati consiste in 10 byte.

N. byte	Dati	Commento
0	Ingressi virtuali da i7 a i0	Esempio: 0100 0010
1	Ingressi virtuali da i15 a i8	Stato ingressi virtuali
2	Ingressi virtuali da i23 a i16	I6 ed I1 = 1
3	Uscite virtuali da o7 a o0	Esempio: 0011 0100
4	Uscite virtuali da o15 a o8	Stato uscite virtuali
5	Uscite virtuali da o23 a o16	O5, O4 ed O2 = 1
6	riservato	
7	riservato	
8	0x00	
10	BCC	




Interfaccia diagnostica

Richieste

Richiesta 0x2D - Invio word di diagnostica da PNOZmulti

Richiesta

Con la richiesta 0x2D il programma utente richiede la word di diagnostica da PNOZmulti a uno specifico ID elemento.



Blocco dati

Il blocco dati con cui il programma utente specifica una word di diagnostica per un determinato ID elemento è composto da 4 byte.

N. byte	Dati	Commento
0	ID elemento= 1 100	ad es. 21 esa per
		ID elemento= 33
1	0x00	
2	0x00	
3	BCC	



Interfaccia diagnostica Richieste

Il blocco dati con i dati di diagnostica è composto da 4 byte.

N. byte	Dati	Commento
0	Word di diagnostica High Byte per ID elemento richiesto	
1	Word di diagnostica Low Byte per ID elemento richiesto	
2	0x00	
3	BCC	



Interfaccia diagnostica

Richieste

Richiesta 0x40 - Dati di versione di PNOZmulti

Richiesta

Con la richiesta 0x40 il programma utente richiede i dati della versione di PNOZmulti.

Blocco dati

Il blocco dati consiste in 34 byte.

N. byte	Dati	Commento
03	Numero prodotto	
4 7	Numero dispositivo	
8 11	Numero di serie	
12 e 13	Somma di verifica del programma utente in	
	PNOZmulti Configurator	
14 e 15	Somma di verifica dei dati utente su chipcard	
16 19	Data di creazione del programma utente	Giorno, mese, anno
20	Alloggiamento: Modulo di espansione a sinistra	nessun modulo di espansione: 00
		ingressi e uscite virtuali: 40
21 28	Alloggiamento: Modulo di espansione	nessun modulo di espansione: 00
	a destra	Moduli di espansione:
		PNOZ mi1p: 08
		PNOZ mo1p: 18
		PNOZ mo2p: 10
		PNOZ mo4p: 28
		PNOZ mc1p: 20
		PNOZ ms1p: 88
29 31	riservato	
32	0x00	
33	BCC	



Interfaccia diagnostica Richieste

Esempio

Numero prodotto: 773100
Numero dispositivo: 31
Numero di serie: 108668
Somma di verifica programma utente: 55448

Somma di verifica chipcard 43795
Data di creazione: 11.05.2002
senza modulo fieldbus o ingressi virtuali

• 2 moduli di espansione

N. byte	Dati	Valore
0	Numero prodotto HH-byte	0x00
1	Numero prodotto HL-byte	0x0B
2	Numero prodotto LH-byte	0xCB
3	Numero prodotto LL-byte	0xE
4	Numero dispositivo HH-byte	0x00
5	Numero dispositivo HL-byte	0x00
6	Numero dispositivo LH-byte	0x00
7	Numero dispositivo LL-byte	0x1F
8	Numero di serie HH-byte	0x00
9	Numero di serie HL-byte	0x01
10	Numero di serie LH-byte	0xA8
11	Numero di serie LL-byte	0x7C
12	Somma di verifica High Byte programma utente	0xD8
13	Somma di verifica Low Byte programma utente	0x98
14	Somma di verifica High Byte chipcard	0xAB
15	Somma di verifica Low Byte chipcard	0x13
16	Data di creazione (giorno)	0x0B
17	Data di creazione (mese)	0x05
18	Data di creazione High Byte (anno)	0x07
19	Data di creazione Low Byte (anno)	0xD2
20	Modulo fieldbus	0x00
21	Modulo di espansione 1	0x08
22	Modulo di espansione 2	0x08
23 28	Modulo di espansione 3 - 8	0x00
29 31	riservato	0x00
32	0x00	0x00
33	BCC	0x00



Interfaccia diagnostica Richieste

Richiesta 0x41 - Invio di tutti gli ingressi e le uscite

Richiesta

Con la richiesta 0x41 il programma utente richiede i dati di ingresso e di uscita a PNOZmulti.

Blocco dati

Il blocco dati consiste in 34 byte.

N. byte	Dati	Commento
0	Ingressi del dispositivo base da I0 a I7	
1	Ingressi del dispositivo base da l8 a l15	
2	Ingressi del dispositivo base da I16 a I19	Bit da 4 a 7 riservati
3	Uscite del dispositivo base da O0 a O3	Bit da 4 a 7 riservati
4	Uscite del dispositivo base Uscite da O4 a O5	Bit da 2 a 7 riservati
5	Byte1 per modulo di espansione 1	
6	Byte2 per modulo di espansione 1	
7	Byte1 per modulo di espansione 2	
8	Byte2 per modulo di espansione 2	
9	Byte1 per modulo di espansione 3	
10	Byte2 per modulo di espansione 3	
11	Byte1 per modulo di espansione 4	
12	Byte2 per modulo di espansione 4	
13	Byte1 per modulo di espansione 5	
14	Byte2 per modulo di espansione 5	
15	Byte1 per modulo di espansione 6	
16	Byte2 per modulo di espansione 6	
17	Byte1 per modulo di espansione 7	
18	Byte2 per modulo di espansione 7	
19	Byte1 per modulo di espansione 8	
20	Byte2 per modulo di espansione 8	
21 -31	riservato	
32	0x00	
33	BCC	



Interfaccia diagnostica

Richieste

Byte 1 e byte 2 per i moduli di espansione

Poiché i moduli di espansione possono essere moduli di ingresso, di uscita o di segnalazione, i byte contengono diversi dati.

• Modulo di ingresso:

Byte 1	17	16	15	14	l3	l2	l1	10
Byte 2	riser	/ato						

• Modulo di uscita a relè:

Byte 1	Х	Х	Х	х	Х	х	01	O0
Bvte2	riser							

• Modulo di uscita a semiconduttore:

Byte 1	Х	Х	Х	Х	О3	02	01	O0
Byte 2	riserv	/ato						

• Modulo di segnalazione:

Byte 1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
Byte 2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8




Interfaccia diagnostica

Richieste

Esempio

- Dispositivo base con 7 moduli di espansione come illustrato nell'immagine seguente
- Presupposto: tutti gli ingressi e le uscite sono chiusi (bit = 1)





Interfaccia diagnostica

Richieste

Stato dei blocchi dati

N. byte	Configurazione	Dati	Dispositivo
0	1111 1111	Ingressi da I0 a I7	Dispositivo base
1	1111 1111	Ingressi da I8 a I15	
2	xxxx 1111	Ingressi da I16 a I19	
3	xxxx 1111	Uscite da O0 a O3	
4	xxxx xx11	Uscite da O4 a O5	
5	1111 1111	Ingressi da I0 a I7	Modulo di espansione 1
6	xxxx xxxx		(Modulo di ingresso)
7	1111 1111	Ingressi da I0 a I7	Modulo di espansione 2
8	xxxx xxxx		(Modulo di ingresso)
9	xxxx xx11	Uscite da O0 a O1	Modulo di espansione 3
10	xxxx xxxx		(Modulo di uscita a relè)
11	1111 1111	da 0 a 7	Modulo di espansione 4
12	1111 1111	da 8 a 15	(Modulo di segnalazione)
13	xxxx 1111	Uscite da O0 a O3	Modulo di espansione 5
14	xxxx xxxx		(Modulo di uscita a semiconduttore)
15	1111 1111	da 0 a 7	Modulo di espansione 6
16	1111 1111	da 8 a 15	(Modulo di segnalazione)
17	1111 1111	Ingressi da I0 a I7	Modulo di espansione 7
18	xxxx xxxx		(Modulo di ingresso)
19	xxxx xxxx		
20	xxxx xxxx		

x = Contenuti irrilevanti

^{1 =} Bit rilevante



Interfaccia diagnostica

Richieste

Richiesta 0x43 - Invio dati dei LED

Richiesta

Con la richiesta 0x43 il programma utente richiede lo stato dei LED e lo stato operativo del sistema di sicurezza.

Blocco dati

Il blocco dati è composto da 34 byte:

- Byte 0: Stato operativo del sistema (Start, RUN, STOP)
- Byte da 1 a 13: Stato LED dei LED RUN, DIAG e FAULT (acceso, spento, lampeggiante)
- Byte da 14 a 26: Stato dei LED di ingresso (lampeggiante, non lampeggiante)
- Byte da 27 a 29: Stato dei LED CI, CO, e OA0
- Byte da 30 a 31: sono riservati

Struttura dettagliata dei blocchi dati

• Byte da 0 a 13:

N. byte	Indice	Modo operativo/stato/LED	Dispositivo
0	0x12	START	
	0x53	RUN	
	0xA2	STOP	
1	0x00	RUN spento	
	0xFF	RUN acceso	
	0x30	RUN lampeggiante	
2	0x00	DIAG spento	
	0xFF	DIAG acceso	
	0x30	DIAG lampeggiante	
3	0x00	FAULT spento	
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
4	0x00	I FAULT spento	
	0xFF	I FAULT acceso	
	0x30	I FAULT lampeggiante	



Interfaccia diagnostica

Richieste

N. byte	Indice	Modo operativo/stato/LED	Dispositivo
5	0x00	O FAULT spento	Dispositivo base
	0xFF	O FAULT acceso	
	0x30	O FAULT lampeggiante	
6	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 1
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
7	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 2
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
8	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 3
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
9	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 4
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
10	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 5
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
11	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 6
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
12	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 7
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	
13	0x00	FAULT spento	Modulo di espansione 8
	0xFF	FAULT acceso	
	0x30	FAULT lampeggiante	



Interfaccia diagnostica

Richieste

• Byte da 14 a 26:

I bit da 0 a 7 corrispondono ai LED di ingresso da I0 a I7, da I8 a I15 o da I16 a I19 del dispositivo base, oppure da I0 a I7 del modulo di espansione.

N. byte	LED di ingresso	Modo operativo/stato/LED	Dispositivo
14	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Dispositivo base
15	da 18 a 115	lampeggia/non lampeggia	
16	da I16 a I19	lampeggia/non lampeggia	
17	Riservato		
18	Riservato		
19	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 1*
20	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 2*
21	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 3*
22	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 4*
23	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 5*
24	da 10 a 17	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 6*
25	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 7*
26	da I0 a I7	lampeggia/non lampeggia	Modulo di espansione 8*

^{*}solo se modulo di ingresso



INFORMAZIONE

I byte da 14 a 26 mostrano semplicemente se i LED di ingresso lampeggiano o meno.

- Bit = $0 \rightarrow II LED$ non lampeggia
- Bit = $1 \rightarrow LED$ lampeggia

Il significato dello stato dei LED è illustrato nel catalogo tecnico o nelle istruzioni per l'uso forniti insieme ai dispositivi.



Interfaccia diagnostica

Richieste

• Byte da 27 a 31:

N. byte	Indice	Modo operativo/stato/LED	Dispositivo
27	0x00	CI spento	Dispositivo base
	0xFF	Cl acceso	
28	0x00	CO spento	
	0xFF	CO acceso	
29	0x00	OA0 spento	
	0xFF	OA0 acceso	
da 30 a 31		Riservato	



Interfaccia diagnostica

Richieste

Richiesta 0x44 - Invio richiesta di stato semplificata (messaggi collettivi) da PNOZmulti

Richiesta

Con l'ID-Code 0x44 il programma utente richiede i messaggi collettivi a PNOZmulti.

Blocco dati

Il blocco dati consiste in 4 byte.

N. byte	Bit	Dati	Commento
0	0	O FAULT	Errore su un'uscita
	1	I FAULT	Errore ad un ingresso
	2	FAULT	LED FAULT illuminato/lampeggiante
	3	DIAG	LED DIAG illuminato/lampeggiante
	4	RUN	LED RUN illuminato
	5 7	riservato	
1	0	Variazione di segnale su un ingresso	dall'ultima richiesta 0x44 è
			cambiato almeno un segnale di
			ingresso
	1	Variazione di segnale su un'uscita	dall'ultima richiesta 0x44 è
			cambiato almeno un segnale di
			uscita
	2 7	riservato	
2		0x00	
3		BCC	




Interfaccia diagnostica

Richieste

ID-Code: 0x50 - Invio dati da PNOZmulti in forma di tabelle

Richiesta

Con l'ID-Code 0x50 il programma utente richiede a PNOZmulti i dati in forma di tabelle.



1

INFORMAZIONE

Il contenuto delle tabelle e dei segmenti è descritto in maniera completa nel cap. 2, "Comunicazione con i moduli fieldbus".



Interfaccia diagnostica Richieste

Blocco dati

Il blocco dati con cui il programma utente specifica i dati richiesti è composto di 4 byte.

N. byte	Dati	Commento	
0	Numero di tabella	Esempio:	
		0x04 per tabella 4: Stato delle uscite	
1	Numero di segmento	Esempio:	
		0x01 per segmento 1: Stato delle uscite O8 O15	
		del modulo di espansione	
2	0x00		
3	BCC	0 - (dati byte 0 + dati byte 1)	

Il blocco dati con i dati in forma di tabelle consiste in 15 byte. Esso contiene i dati del segmento y della tabella x.

N. byte	Dati	Commento
0	Byte 0 della tabella x, segmento y	
1	Byte 1 della tabella x, segmento y	
2	Byte 2 della tabella x, segmento y	
3	Byte 3 della tabella x, segmento y	
4	Byte 4 della tabella x, segmento y	
5	Byte 5 della tabella x, segmento y	
6	Byte 6 della tabella x, segmento y	
7	Byte 7 della tabella x, segmento y	
8	Byte 8 della tabella x, segmento y	
9	Byte 9 della tabella x, segmento y	
10	Byte 10 della tabella x, segmento y	
11	Byte 11 della tabella x, segmento y	
12	Byte 12 della tabella x, segmento y	
13	0x00	
14	BCC	



Interfaccia diagnostica

Richieste

Esempio

Il programma utente richiede a PNOZmulti lo stato degli ingressi. Il sistema di sicurezza consiste in un modulo PNOZ m1p e in un modulo di espansione PNOZ m1p

- ID-Code 0x50 Invio dati in forma di tabelle
- PNOZmulti invia un messaggio di risposta
- L'utente specifica la sua richiesta
 Tabella 3: Byte 0 -> 0x03
 Segmento 0: Byte 1 -> 0x00
 Byte 2 -> 0x00
 BCC: Byte 3 -> 0x00
- PNOZmulti invia il blocco dati.

N. byte	Dati	Commento	
0	0000 1010	17 10: Dispositivo base PNOZ m1p	
1	1100 1101	I15 I8: Dispositivo base PNOZ m1p	
2	0000 1010	I19 I16: Dispositivo base PNOZ m1p	
3	0000 0000		
4	0000 0000		
5	1011 0010	I7 I0: Modulo di espansione PNOZ mi1p	
6	0000 0000		
7	0000 0000		
8	0000 0000		
9	0000 0000		
10	0000 0000		
11	0000 0000		
12	0000 0000		
13	0000 0000		
14	0110 1101	BCC	



Interfaccia diagnostica Richieste

Richiesta 0x5F - Invio del test

Richiesta

Con l'ID-Code 0x50 il programma utente richiede i dati di test a PNOZmulti.
Grazie a questa richiesta è possibile verificare la comunicazione in maniera molto semplice.
Se ad es. l'utente ad un comando non ottiene alcuna reazione da PNOZmulti, egli invia la richiesta "Invio test" per verificare che la connessione sia ancora intatta.

Blocco dati

Il blocco dati inviato da PNOZmulti è composto da 34 byte. Il contenuto del blocco dati include il numero del byte.

N. byte	Indice*
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
28	28
29	29
30	30
31	31
32	00
33	16

Per una migliore comprensione, in questa tabella i numeri sono rappresentati in forma decimale.



Interfaccia diagnostica

Gestione errori

Durante la comunicazione si possono verificare errori sia per quanto riguarda PNOZmulti sia per il programma utente. Le seguenti tabelle descrivono le reazioni e le procedure da seguire in caso di errore per entrambi i dispositivi.

Programma utente

Errore/Messaggio	Reazione/rimedio programma utente
Ad una richiesta, non si riceve alcuna	Attendere fino al termine del timer della comunicazione*. Se
conferma di ricezione.	vengono ricevuti dati errati o non viene ricevuto alcun dato, ri-
	petere la richiesta**.
Ricezione del messaggio 0x64: Richiesta	Ripetere richiesta**.
incomprensibile.	
Ad una richiesta, ricezione di un byte irri-	Eliminare il byte e attendere fino al termine del timer della co-
levante anziché di una conferma di rice-	municazione*. Se vengono ricevuti dati errati o non viene rice-
zione.	vuto alcun dato, ripetere la richiesta**.
Ricezione del messaggio 0x65: Comunica-	Ripetere la richiesta**.
zione reimpostata poiché esaurito tempo.	
Ricezione di un blocco dati che contiene	Attendere fino al termine del timer della comunicazione*. Se
meno byte di quanti previsti.	vengono ricevuti dati incompleti, ripetere la richiesta**.
Non si riceve alcun messaggio di risposta	Attendere fino al termine del timer della comunicazione*. Se
0x60: Blocco dati OK.	vengono ricevuti dati errati, ripetere la richiesta**.
Ricezione di un blocco dati la cui	Invio messaggio di errore 0x62: Blocco dati non ricevuto corret-
checksum (BCC) non è corretta.	tamente. Il blocco dati verrà rinviato da PNOZmulti.
Ricezione del messaggio 0x62: Blocco	Inviare nuovamente il blocco dati. Non reimpostare il timer della
dati non ricevuto correttamente.	comunicazione *.
Alla richiesta "Invio test" non si riceve	UART/Hardware difettoso
alcun blocco dati.	

Per le note * e ** consultare la sezione "Note" alla fine di questo capitolo.

PNOZmulti

Errore/Messaggio	Reazione/rimedio PNOZmulti	
In seguito all'invio di un blocco dati non si	Reimposta la comunicazione***. Invia il messaggio di errore	
riceve alcun messaggio di risposta 0x60	0x65.	
dopo 500 ms: blocco dati OK.		
Ricezione di un blocco dati che contiene	Attendere fino al termine del timer della comunicazione*.	
meno byte di quanti previsti	Reimposta la comunicazione***, quando i dati continuano ad	
	essere ricevuti in maniera incompleta.	
Ricezione messaggio di errore 0x62:	Invia nuovamente il blocco dati. Non resetta il timer della comu-	
Blocco dati non ricevuto correttamente.	nicazione*.	
Ricezione di un blocco dati la cui	Invia il messaggio di errore 0x62: Blocco dati non ricevuto corretta-	
checksum (BCC) non è corretta.	mente. Il programma utente deve inviare nuovamente il blocco dati.	

Per le note * e *** consultare la sezione "Note" alla fine di questo capitolo.



Interfaccia diagnostica Gestione errori

Note

- * Un timer di comunicazione controlla la durata della comunicazione in ogni sua fase (ad es. tra una richiesta e un messaggio di risposta). La comunicazione viene reimpostata se il lasso di tempo previsto viene esaurito. Questo lasso di tempo è di 550 ms per il programma utente, e di 500 ms per PNOZmulti.
- ** Se l'utente anche dopo ripetute richieste riceve dati errati o non riceve alcun dato, è necessario eseguire un test della comunicazione tramite richiesta 0x5F (v. cap. 5, Richiesta 0x5F Invio test).
- Richiesta 0x5F Invio test).

 *** Reimpostare la comunicazione
 significa resettare anche il contafasi
 a zero. La comunicazione riprende
 sempre con una richiesta dell'utente.



Muting

Indice	Pag.
Muting	
Introduzione	4.1-1
Sicurezza	4.2-1
Configurazione	4.3-1
Modi operativi	4.4-1





Muting Introduzione

Questo capitolo descrive la funzione muting con i dispositivi del sistema di sicurezza modulare PNOZmulti. Sono adatti gli ingressi e le uscite di sicurezza dei dispositivi base ed i moduli di espansione.

IMPORTANTE



Per l'utilizzo della funzione muting osservare le istruzioni per l'uso fornite con i dispositivi. Osservare anche quanto riportato nel catalogo tecnico PNOZmulti.

Questo capitolo è suddiviso nel seguente modo:

4.1 Introduzione

L'introduzione consente di familiarizzare con il contenuto, la struttura e le particolari procedure di questo capitolo.

4.2 Sicurezza

In questo paragrafo sono riportate le modalità per un utilizzo conforme, le norme e le indicazioni di sicurezza.

4.3 Configurazione

Questo paragrafo contiene le informazioni per la configurazione della funzione muting nel PNOZmulti Configurator.

4.4 Modi operativi

Questo paragrafo contiene le informazioni sui modi operativi di muting sequenziale, parallelo ed incrociato.



Muting Introduzione



Muting

Sicurezza

Utilizzo previsto

L'elemento logico di muting serve all'esclusione temporanea di funzioni di sicurezza (ESPE-barriere fotoelettriche/AOPD) senza interruzione del processo (muting) secondo la norma EN 61496-1.

Durante il processo lavorativo viene escluso l'effetto dei dispositivi di protezione in una fase di funzionamento limitata (ad es. per l'alimentazione del materiale) e alla fine dell'esclusione la funzione protettiva viene di nuovo ripristinata.

L'utilizzo di questo modo operativo e la disposizione dei sensori sono specifici per la macchina o impianto. Essi dipendono dalla valutazione del rischio relativa alla macchina o all'impianto.

Le avvertenze riportate nelle altre sezioni di questa guida per la progettazione e nel catalogo tecnico PNOZmulti devono essere assolutamente rispettate. Queste indicazioni sono evidenziate da appositi simboli.



ATTENZIONE!

L'inosservanza delle disposizioni per la sicurezza contenute in questa guida per la progettazione e nel catalogo tecnico PNOZmulti farà decadere qualsiasi diritto di garanzia.

Norme

Per utilizzare i blocchi funzionali muting è fondamentale conoscere ed osservare le norme e le direttive in materia. Nelle seguenti normative specifiche è contenuta una sintesi delle indicazioni più importanti.

- EN 61496-1: Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione.
- EN 60947-5-3: Apparecchiature a bassa tensione - Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra
- EN 999: Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei dispositivi di protezione

Questa sintesi non deve essere considerata completa ed esaustiva.

Avvertenze di sicurezza

Λ

AVVERTENZA!

Le seguenti avvertenze e spiegazioni devono essere assolutamente rispettate! L'innoservanza può causare lesioni gravi e la morte.

- Rispettare le norme EN 61 496-1 e EN 60947-5-3 per la configurazione, la realizzazione e la messa in funzione del dispositivo di muting.
- Rispettare la norma EN 999 in quanto alla disposizione dell'AOPD.
- E' necessario prendere i provvedimenti necessari per poter escludere guasti di causa comune ad es. mediante segnali antivalenti o trasduttori diversitari.
- Applicare l'interruttore di muting in modo da escludere l'attivazione della funzione muting da parte delle persone.
- Impedire tramite una struttura adeguata il trasporto di persone sul veicolo.
- Limitare le dimensioni dell'area di accesso con misure preventive di protezione adeguate. Durante la fase di muting non è consentito l'accesso di persone nella zona pericolosa.
- Rispettare la durata complessiva del muting quando vengono utilizzate velocità di trasporto differenti
- Ricordare che una nuova fase di muting può essere avviata soltanto dopo che la fase precedente è terminata
- Prevedere appositi sportelli di manutenzione se si intende proteggere i dispositivi con la funzione dimuting.
- Ricordare che con l'apertura degli sportelli di manutenzione è assolutamente necessario bloccare l'impianto conformemente ai diversi livelli di rischio.
- Utilizzo di sensori muting con contatti:
 Equipaggiare i contatti dei sensori di muting con apposite uscite di trigger (trigger dell'attuatore).

- Utilizzo di ESPE/sensori
 optoelettronici come sensori
 di muting:
 non è possibile l'utilizzo di trigger.
 Per il riconoscimento del guasto
 (cortocircuito) utilizzare quindi
 assolutamente un contatto NA
 come sensore 1 e un contatto NC
 come sensore 2.
- Un'alternativa ai sensori antivalenti può essere una posa a prova di cortocircuito (ovvero separata) del cavo di collegamento verso i sensori.



Muting Sicurezza



Muting

Configurazione

Funzione

- Muting tramite sensori optoelettronici o interruttori di fine corsa
- Possibilità di override in caso di guasto
- Tempo massimo di muting regolabile
- Controllo temporale simultaneità dei sensori muting
- Impostazione del tempo di rimbalzo per sensori muting con contatto
- · Controllo sequenza sensori muting
- Modi operativi
 - muting sequenziale
 - muting parallelo
 - muting incrociato

Parametri d'ingresso

- Sensore muting 1
 Contatto NA del sensore muting 1

 Sensore muting 1 = 0: Non azionato
 - Sensore muting 1 = 1: Azionato
- Sensore muting 2
 Contatto NA del sensore muting 2
 Sensore muting 2 = 0: Non azionato
 - Sensore muting 2 = 1: Azionato
- Barriera fotoelettrica
 Barriera fotoelettrica = 0: interrotta

 Barriera fotoelettrica = 1: non interrotta
 - Collegare il parametro di ingresso Barriera fotoelettrica con l'uscita dell'elemento di ingresso barriera fotoelettrica. L'elemento di ingresso barriera fotoelettrica deve essere configurato con la funzione start automatico.
- Sensore muting 3
 Contatto NA del sensore muting 3

 Sensore muting 3 = 0: Non azionato
- Sensore muting 3 = 1: Azionato
- Sensore muting 4
 Contatto NA del sensore muting 4
 Sensore muting 4 = 0: Non azionato
 - Sensore muting 4 = 1: Azionato
- Esclusione muting
 Esclusione muting = 1: Esclusione
 della funzione muting in caso di
 guasto l'override della chiusura
 muting.

Reset
 Reset = Fronte 0/1: Reset del
 muting in seguito a guasto o avvio

Parametri di uscita

del tempo di muting.

- Abilitazione
 Abilitazione = 0: errore riconosciuto (ad es. simultaneità superata)
 Abilitazione = 1: L'abilitazione ha luogo se non è stato rilevato nessun errore.
- Muting attivo
 Visualizzazione dello stato muting
 (ad es. per il comando di una
 lampada)
 Muting attivo = 0: Nessun muting
- Muting attivo = 0: Nessun muting (barriera fotoelettrica non esclusa) Muting attivo = 1: Muting attivo (barriera fotoelettrica esclusa)

Tempi di controllo

Tempo di muting massimo
 Con questa regolazione viene impostato il tempo di muting massimo ammesso.

 Campo di valori consentiti:
 1 ... 900 s (= 15 minuti)

Simultaneità

Con questa regolazione viene impostato il tempo massimo (tempo sincrono) che può trascorre tra l'azionamento (fronte 0/1) del sensore muting 1 e 2 o del sensore muting 3 e 4.
Campo di valori ammesso per muting parallelo e muting incrociato: 1 ... 3 s
Campo di valori ammesso per muting sequenziale: 1 ... 30 s

Tempo di rimbalzo

Con questa impostazione è possibile impostare un intervallo di tempo fino al contatto definitivo dei sensori muting.
Campo di valori consentiti:
50 ... 800 ms

Muting override (Override)

In presenza di guasti, tramite il parametro di ingresso *Muting override* è possibile oltrepassare la stazione muting.

Condizione di avvio

La funzione di Override si può attivare a condizione che almeno uno dei sensori muting sia collegato. Durante l'override vengono attivati l'uscita di abilitazione e il parametro di uscita *muting*. La funzione di override viene controllata ed ha una durata massima corrispondente al tempo di muting impostato.

Condizione di disattivazione La funzione di Override viene disattivata quando

- il tempo muting è scaduto oppure*
- non è collegato nessun sensore muting e la barriera fotoelettrica è libera

oppure

 l'override viene nuovamente impostato a 0 (rilascio pulsante di override)

ATTENZIONE!

Per la funzione di override sono necessarie ulteriori richieste per la sicurezza:

- Il pulsante di override deve avere un dispositivo di comando mantenuto.
- Il pulsante di override deve essere installato al di fuori della zona pericolosa.
- La zona pericolosa e la stazione muting devono essere visibili dal punto in cui è posizionato il pulsante di override.
- Prima e durante l'azionamento del pulsante di override, la zona pericolosa deve risultare libera.

Reset

Reset azzera l'elemento muting in seguito ad un guasto oppure durante l'avvio se

- non è azionato nessun sensore muting
- •
- la barriera fotoelettrica è libera.



Muting

Configurazione



ATTENZIONE!

Per il pulsante di reset valgono le seguenti condizioni di sicurezza aggiuntive:

- La zona pericolosa e la stazione muting devono essere visibili dal punto in cui è posizionato il pulsante di reset.
- È consentito azionare il pulsante di reset solo se la zona pericolosa è visibile e se è stata riconosciuta come libera.

Riavvio del tempo di muting

Reset riprende il muting e riavvia il tempo di muting se

 il muting è terminato allo scadere del tempo di muting (ad es. in seguito all'arresto del nastro trasportatore)

е

 i sensori muting e la barriera fotoelettrica si trovano in condizioni di plausibilità.



Muting

Modi operativi

Si possono eseguire i seguenti modi operativi:

- · muting sequenziale
- · muting parallelo
- · muting incrociato



AVVERTENZA!

"Durante il muting è necessario garantire una condizione di
sicurezza ricorrendo ad altri
mezzi" (EN 954-1). Ciò è
ottenibile ad esempio facendo
in modo che il materiale da
trasportare blocchi l'accesso
alla zona a pericolosa. Neanche le aperture all'interno
oppure tra i singoli elementi
del flusso di materiale trasportato devono consentire alcun
passaggio!

Terminologia

Muting On

"Muting On" è la condizione di commutazione che consente l'attivazione della funzione di muting. Con la funzione di muting attiva, il parametro di uscita *Muting attivo* invia un segnale 1 e avvia un controllo temporale.

Muting Off

"Muting Off" è la condizione di commutazione che consente la conclusione della funzione di muting.

Terminata la funzione di muting, il parametro di uscita *Muting attivo* invia un segnale 0.



INFORMAZIONE

Importanti spiegazioni approfondite sull'impiego dei sensori e dei contatti sono riportate nel paragrafo "Sicurezza".



Muting

Modi operativi - Muting sequenziale


Disposizione dei sensori muting

- La distanza tra i sensori muting MS1 e MS2 e tra MS3 e MS4 deve essere la più ampia possibile.
- La lunghezza del veicolo W deve essere maggiore della distanza tra MS1 e MS3 e tra MS2 e MS4 (W > A e W > B).
- MS2 e MS3 devono essere collocati il più vicino possibile davanti e dietro l'AOPD.

Condizioni di commutazione in modalità sequenziale

Muting On

- In caso di intervento nella zona pericolosa:
 - I sensori muting MS1 e MS2 devono essere azionati in sequenza (prima MS1, poi MS2) entro la simultaneità configurata. Il muting viene attivato azionando l'MS2.
 - MS3 e MS4 devono essere azionati in sequenza (prima MS3, poi MS4) entro la simultaneità configurata.
 - MS1 e MS2 devono liberarsi in sequenza (prima MS1, poi MS2).
 - MS3 e MS4 devono liberarsi in sequenza (prima MS3, poi MS4).
- In fase di uscita dalla zona pericolosa:
 - I sensori muting MS4 e MS3 devono essere azionati in sequenza (prima MS4, poi MS3) entro la simultaneità configurata. Il muting viene attivato azionando l'MS3.
 - 2. MS2 e MS1 devono essere azionati in sequenza (prima MS2, poi MS1).
 - MS4 e MS3 devono liberarsi in sequenza (prima MS4, poi MS3).
 - MS2 e MS1 devono liberarsi in sequenza (prima MS2, poi MS1).



Muting Off


Il Muting della funzione di sicurezza termina non appena il penultimo sensore muting, MS2 o MS3, non è più azionato, ossia quando è ancora azionato soltanto un sensore muting.

Errore di sequenza

I sensori muting devono essere azionati in maniera sequenziale seguendo sempre un ordine prestabilito. Uno spostamento in una direzione (entrata o uscita), una volta iniziato deve essere portato a termine. Un eventuale scostamento dalla sequenza indicata provoca il reset dell'uscita di abilitazione (*Abilitazione* = 0) e del parametro di uscita *Muting attivo*.

Lunghezza del veicolo W maggiore della distanza C tra MS1 e MS4

Durante l'attraversamento tutti i sensori sono temporaneamente azionati. Il primo sensore muting (MS1 in entrata, MS4 in uscita) si libera solo se tutti i sensori muting sono stati azionati.






Muting

Modi operativi - Muting sequenziale

 Lunghezza del veicolo W minore della distanza C tra MS1 e MS4

Durante il passaggio il primo sensore muting si libera (MS1 in entrata, MS4 in uscita), prima che l'ultimo sensore muting venga azionato.



MS1	MS2	MS3	MS4	Direzione (di marcia
0	0	0	0	1	1
1	0	0	0		A
1	1	0	0		
1	1	1	0		
1/0	1	1	1/0		
0	1	1	1		
0	0	1	1	1 1	
0	0	0	1] V	
0	0	0	0	' '	I

Word di diagnostica

I messaggi possono essere richiesti bit per bit nel PNOZmulti Configurator per poi essere collegati nel programma.

- Bit 1: barriera fotoelettrica, interrotta (senza muting attivo)
- Bit 2: attesa di reset
- Bit 3: stato non plausibile dei sensori, override necessario (reset)
- Bit 8: tempo di muting superato
- Bit 9: errore di plausibilità, sensori muting 1 e 2 simultaneità superata, un solo sensore azionato
- Bit 10: errore di plausibilità, sensori muting 3 e 4




Muting

Modi operativi - muting sequenziale

Diagramma temporale (esempio)

Lunghezza del veicolo W minore della distanza C tra MS1 e MS4





Muting

Modi operativi - Muting parallelo

Disposizione dei sensori muting


- I sensori muting MS1 e MS2 o MS3 e MS4 devono trovarsi alla stessa altezza alla sinistra e alla destra del veicolo.
- La lunghezza del veicolo W deve essere superiore alla distanza A tra MS1 e MS3 o tra MS2 e MS4.
- La distanza tra la barriera fotoelettrica ed il sensore muting deve essere la più ridotta possibile.

Muting On

- In caso di intervento nella zona pericolosa:
 - I sensori muting MS1 e MS2 devono essere azionati entro la simultaneità configurata. Il muting viene attivato.
 - I sensori muting MS3 e MS4 devono essere azionati entro la simultaneità configurata prima che si liberino MS1 e MS2.
- In fase di uscita della zona pericolosa:
 - I sensori muting MS3 e MS4 devono essere azionati entro la simultaneità configurata. Il muting viene attivato.
 - I sensori muting MS1 e MS2 devono essere azionati prima che si liberino MS3 e MS4.

Muting Off

Il Muting della funzione di sicurezza viene eliminato non appena il penultimo sensore muting, MS3 o MS4 in entrata oppure MS1 e MS2 in uscita non risulta più azionato, esempio quando è ancora azionato soltanto un sensore muting.



Word di diagnostica

I messaggi possono essere richiesti bit per bit nel PNOZmulti Configurator per poi essere collegati nel programma.


- Bit 1: barriera fotoelettrica, interrotta (senza muting attivo)
- · Bit 2: attesa di reset
- Bit 3: stato non plausibile dei sensori, override necessario.
- Bit 8: tempo di muting superato
- Bit 9: errore di plausibilità, sensori muting 1 e 2 simultaneità superata, un solo sensore azionato
- Bit 10: errore di plausibilità, sensori muting 3 e 4 simultaneità superata, un solo sensore azionato



Muting

Modi operativi - Muting parallelo

Diagramma temporale (esempio)






Muting

Modi operativi - Muting incrociato

Disposizione dei sensori muting

- I sensori muting possono essere ad esempio le barriere fotoelettriche a riflessione oppure quelle tipo emettitore/ricevitore. Il punto di intersezione dei raggi deve trovarsi sempre all'interno della zona pericolosa.
- I sensori muting devono essere disposti in modo tale che la barriera fotoelettrica si interrompa prima che venga raggiunto il punto di intersezione dei raggi dall'esterno della zona pericolosa.
- I sensori muting MS3 e MS4 non vengono utilizzati.





AVVERTENZA!

E' fondamentale rispettare le dimensioni indicate nell'immagine a lato. Il mancato rispetto di questi requisiti va a scapito della sicurezza del dispositivo di protezione, e potrebbe provocarelesioni gravi o la morte.

. Muting On

I sensori muting MS1 e MS2 devono essere azionati entro la simultaneità configurata.


Muting Off

La sospensione della funzione di sicurezza viene sospesa quando almeno un sensore muting è ancora attivo.

Word di diagnostica

I messaggi possono essere richiesti bit per bit nel PNOZmulti Configurator per poi essere collegati nel programma.

- Bit 1: barriera fotoelettrica, interrotta (senza muting attivo)
- · Bit 2: attesa di reset
- Bit 3: stato non plausibile dei sensori, override necessario
- Bit 8: tempo di muting superato
- Bit 9: errore di plausibilità, sensori muting 1 e 2 simultaneità superata, un solo sensore azionato






Muting

Modi operativi - Muting incrociato

Diagramma temporale (esempio)





Tappeto di sicurezza

Indice	Pag.
Tappeto di sicurezza	5.1-1





Tappeto di sicurezza

Questo capitolo descrive l'utilizzo dei tappeti di sicurezza con il PNOZmulti.

È assolutamente necessario osservare

- le istruzioni per l'uso allegate ai dispositivi PNOZmulti
- il catalogo tecnico PNOZmulti
- le istruzioni di montaggio e le informazioni per l'utente del produttore del tappeto di protezione (vedi "Uso previsto").

Tappeto di sicurezza

- Un tappeto di sicurezza è un dispositivo di sicurezza in grado di riconoscere la presenza o l'avvicinamento di una persona. Il tappeto di sicurezza è composto da un trasduttore di segnali che si attiva in presenza di una pressione, da un dispositivo di elaborazione dei segnali e da un dispositivo d'interruzione.
- In un tappeto di sicurezza la superficie di attivazione effettiva si deforma a livello locale quando viene attivato il trasduttore di segnali.

Descrizione delle funzioni

Il tappeto di sicurezza viene alimentato dalle uscite di trigger del PNOZmulti. I trigger di controllo vengono analizzati dagli ingressi del PNOZmulti (vedi paragrafo "Messa in funzione del sistema di sicurezza"). Vengono riconosciuti il cortocircuito e l'eventuale rottura del filo.

Utilizzo previsto

Adatti al collegamento dei tappeti di sicurezza sono i dispositivi base

- PNOZ m0p
- PNOZ m1p
- PNOZ m1p coated version
- PNOZ m2p
- e il modulo di espansione
- PNOZ mi1p
- I dispositivi possono essere utilizzati esclusivamente come sistemi di sicurezza insieme a tappeti di sicurezza con principio di funzionamento a 4 conduttori (senza resistenza di controllo)
 - della serie ESM-50 della Bircher Reglomat
 - della serie SM/BK della Mayser

- I tappeti di sicurezza devono essere collegati tramite l'interfaccia PSEN im1 oppure tramite i diodi del tipo 1N4007 agli ingressi dei dispositivi PNOZmulti (vedi "Messa in funzione dei sistemi di sicurezza")
- Utilizzare solo tappeti di sicurezza senza resistenze terminali integrate.
- I tappeti di sicurezza si attivano soltanto se caricati con persone di un peso superiore a 35 kg.
- Non sono ammessi: mezzi ausiliari come ad es. bastoni e veicoli a ruote
- Il sistema di sicurezza modulare PNOZmulti serve come previsto dalla norma EN 1760-1, 09/97 all'elaborazione dei segnali e come dispositivo di interruzione.



ATTENZIONE!

Collegando ai dispositivi PNOZmulti i tappeti di sicurezza, è consentito utilizzare i dispositivi (anche coated version) soltanto con una temperatura ambiente compresa tra 0 ... +60 °C.

Sicurezza

- Il sistema di protezione può venire installato e messo in funzione solo se si conosce bene il contenuto del presente capitolo, del catalogo tecnico e delle istruzioni per il montaggio del fabbricante di tappeti di sicurezza. E' necessario inoltre avere familiarità con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica.
- Osservare in particolare il contenuto della norma EN 1760-1.
- Il sistema di sicurezza soddisfa in caso di guasto i requisiti della categoria 3 secondo la norma EN 954-1. Per i tappeti di sicurezza, osservare la nota 3 del paragrafo 4.15 della norma EN 1760-1.
- Le categorie secondo la norma EN 954-1 per tappeti di sicurezza applicati a macchinari sono indicate nelle norme di tipo C.

Configurazione nel PNOZmulti Configurator

- Modi operativi:
 - Reset automatico (start):
 Dopo aver agito sul tappeto
 l'uscita ritorna subito a "1" non appena il tappeto di sicurezza viene rilasciato.
 - Reset manuale (start):
 L'uscita passa ad "1" non
 appena il pulsante di start viene
 azionato. In tal modo si evita
 un'attivazione automatica e
 un'esclusione del pulsante di
 start. Il reset può essere
 eseguito soltanto con il tappeto
 di sicurezza non azionato.
- Test di avvio
- Il test di avvio impedisce un riavviamento automatico dopo una caduta e un ripristino della tensione. Il dispositivo controlla se dopo aver applicato la tensione di alimentazione si sia intervenuti sul tappeto di sicurezza e questo sia poi stato nuovamente abbandonato.
- L'uscita dell'elemento di ingresso tappeto di protezione è "1", se non si interviene sul tappeto di sicurezza. La funzione di sicurezza deve venire mantenuta anche per il successivo collegamento di questo segnale nel PNOZmulti Configurator:
 - Uscite a semiconduttore:
 Segnale High
 - Uscite relè: Contatti di sicurez-

Assegnazione dei trigger di controllo agli ingressi

I trigger di controllo possono essere assegnati agli ingressi soltanto nel sequente modo:

- Ingresso 1: Trigger di controllo T0 Ingresso 2: Trigger di controllo T1 oppure
- Ingresso 1: Trigger di controllo T2
 Ingresso 2: Trigger di controllo T3



INFORMAZIONE

I trigger di controllo utilizzati per il tappeto di sicurezza non possono essere riutilizzati per il triggeraggio di altri dispositivi di sicurezza.



Tappeto di sicurezza

Messa in funzione del sistema di sicurezza

Per l'utilizzo dei tappeti di sicurezza osservare quanto segue:

- I tappeti di sicurezza intervengono soltanto se caricati con persone di un peso superiore a 35 kg.
- Non sono ammessi: mezzi ausiliari come ad es. bastoni e veicoli su ruote

Preparazione della messa in funzione: Durante la preparazione della messa in funzione occorre considerare quanto segue:

 Proteggere i cavi posati esternamente all'armadio elettrico da possibili danni meccanici posandoli ad esempio in un tubo di protezione.

- Non è consentito terminare i tappeti di sicurezza con una resistenza.
- Utilizzare le uscite di trigger configurate solo per triggerare i tappeti di sicurezza.
- Attenersi assolutamente alle indicazioni riportate in "Dati tecnici"

Preparazione al funzionamento del dispositivo:


• Cablare il tappeto di sicurezza con le uscite di trigger e gli ingressi (negli esempi 10 ... 13).

Nota bene:

Collegare sempre i tappeti di sicurezza ai dispositivi PNOZmulti tramite

- l'interfaccia PSEN im1,
- i diodi di tipo 1N4003 ...
 1N4007,
- oppure tramite i morsetti con filtro, n. d'ordinazione 774 195, 774 196.


Ai morsetti non è consentito collegare 0 V!





Tappeto di sicurezza

 Definire le caratteristiche di reset cablando il circuito di start (nell'esempio I5). Valido soltanto se nel PNOZmulti Configurator è stato configurato il reset manuale.



Funzionamento

Il sistema di sicurezza può essere avviato soltanto quando non si agisce sul tappeto di sicurezza. Allo start il dispositivo riconosce il modo operativo impostato.

Word di diagnostica

I messaggi possono essere richiesti bit per bit nel PNOZmulti Configurator per poi essere collegati nel programma.

- Bit 0: Tappeto di sicurezza libero, abilitazione concessa
- Bit 2: Intervento sul tappeto di sicurezza
- Bit 3: Attesa di reset
- Bit 4: Attesa test di avvio
- Bit 6: Riconosciuta rottura filo, errore di segnale

Dati Tecnici

max. 50 ms
max. 70 ms
8 m ²
5
0,5 mm ²
100 m
150 ohm



Tappeto di sicurezza

AT

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation Modecenterstraße 14 1030 Wien Austria

Telefono: +43 1 7986263-0 Telefax: +43 1 7986264 E-Mail: pilz@pilz.at

AU

Pilz Australia Safe Automation Suite C1, 756 Blackburn Road Clayton, Melbourne VIC 3168 Australia Telefono: +61 3 95446300

Telefax: +61 3 95446311 E-Mail: safety@pilz.com.au

BE LU

Pilz Belgium Safe Automation Bijenstraat 4 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) Belgio

Telefono: +32 9 3217570 Telefax: +32 9 3217571 E-Mail: info@pilz.be

BR

Pilz do Brasil Automação Segura Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar 09726-300

São Bernardo do Campo - SP Brasile

Telefono: +55 11 4337-1241 Telefax: +55 11 4337-1242 E-Mail: pilz@pilzbr.com.br

CH

Pilz Industrieelektronik GmbH Gewerbepark Hintermättli Postfach 6 5506 Mägenwil Svizzera

Telefono: +41 62 88979-30 Telefax: +41 62 88979-40 E-Mail: pilz@pilz.ch

CN

Pilz Industrial Automation Trading (Shanghai) Co., Ltd. Safe Automation Rm. 704-706 No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road Shanghai 200040 Cina

Telefax: +86 21 62494658 Telefax: +86 21 62491300 E-Mail: sales@pilz.com.cn

DE

Pilz GmbH & Co. KG Sichere Automation Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern Germania

Telefono: +49 711 3409-0 Telefax: +49 711 3409-133 E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

DK

Pilz Skandinavien K/S Safe Automation Ellegaardvej 25 L 6400 Sonderborg Danimarca Telefono: +45 74436332 Telefax: +45 74436342 E-Mail: pilz@pilz.dk

ES

Pilz Industrieelektronik S.L. Safe Automation Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord 08400 Granollers Spagna Telefono: +34 938497433

Telefax: +34 938497544 E-Mail: pilz@pilz.es

FI

Pilz Skandinavien K/S Safe Automation Nuijamiestentie 5 A 00400 Helsinki Finlandia

Telefono: +358 9 27093700 Telefax: +358 9 27093709 E-Mail: pilz.fi@pilz.dk

FR

Pilz France Electronic 1, rue Jacob Mayer BP 12 67037 Strasbourg Cedex 2 Francia

Telefono: +33 3 88104000 Telefax: +33 3 88108000 E-Mail: siege@pilz-france.fr

GB

Pilz Automation Technology Safe Automation Willow House, Medlicott Close Oakley Hay Business Park Corby Northants NN18 9NF

Gran Bretagna Telefono: +44 1536 460766 Telefax: +44 1536 460866 E-Mail: sales@pilz.co.uk

IE

Pilz Ireland Industrial Automation Cork Business and Technology Park Model Farm Road Cork

Irlanda

Telefono: +353 21 4346535 Telefax: +353 21 4804994 E-Mail: sales@pilz.ie

▶ IT

Pilz Italia Srl Automazione sicura Via Meda 2/A 22060 Novedrate (CO) Italia

Telefono: +39 031 789511 Telefax: +39 031 789555 E-Mail: info@pilz.it

IP

Pilz Japan Co., Ltd. Safe Automation Shin-Yokohama Fujika Building 5F 2-5-9 Shin-Yokohama Kohoku-ku Yokohama 222-0033 Giappone

Telefono: +81 45 471-2281 Telefax: +81 45 471-2283 E-Mail: pilz@pilz.co.jp

KR

Pilz Korea Ltd. Safe Automation 9F Jo-Yang Bld. 50-10 Chungmuro2-Ga Jung-Gu 100-861 Seoul Repubblica Corea Telefono: +82 2 2263 9541

Telefax: +82 2 2263 9542 E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

MX

Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura Circuito Pintores # 170 Cd. Satelite C.P. 53100

Naucalpan de Juarez, Edo. de Mexico

Telefono: +52 55 5572 1300 Telefax: +52 55 5572 4194 E-Mail: info@mx.pilz.com

NL

Pilz Nederland Veilige automatisering Postbus 186 4130 ED Vianen Olanda

Telefono: +31 347 320477 Telefax: +31 347 320485 E-Mail: info@pilz.nl

In molti Paesi siamo rappresentati da

partner commerciali.

Per maggiori informazioni potete contattarci direttamente o tramite la nostra Homepage.

NZ Pilz New Zealand

Safe Automation 5 Nixon Road Mangere Auckland Nuova Zelanda Telefono: +64 9 6345350 Telefax: +64 9 6345352

E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

PT

Pilz Industrieelektronik S.L. R. Eng Duarte Pacheco, 120 4 Andar Sala 21 4470-174 Maia Portogallo

Telefono: +351 229407594 Telefax: +351 229407595 E-Mail: pilz@pilz.es

SE

Pilz Skandinavien K/S Safe Automation Energigatan 10 B 43437 Kungsbacka Svezia

Telefono: +46 300 13990 Telefax: +46 300 30740 E-Mail: pilz.se@pilz.dk

TR

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İsmail Paşa Sokak No: 8 Koşuyolu/Kadıköy 34718 İstanbul Turchia

Telefono: +90 216 5452910 Telefax: +90 216 5452913 E-Mail: pilz.tr@pilz.de

▶ US ▶ CA

Pilz Automation Safety L.P. 7150 Commerce Boulevard Canton Michigan 48187

USA Telefono: +1 734 354 0272 Telefax: +1 734 354 3355 E-Mail: info@pilzusa.com

www www.pilz.com

Supporto tecnico +49 711 3409-444



Pilz GmbH & Co. KG Sichere Automation Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern, Germania Telefono: +49 711 3409-0 Telefax: +49 711 3409-133 E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de



Automation Workbench®, Pilz®, PIT®, PMOZ®, Primo®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p® sono marchi registrati della società Pilz GmbH & Co. KG. Poichè il testo e le illustrazioni del presente prospetto hanno scopo puramente descrittivo non possiamo rispondere per eventuali errori.